

doméos

HANDLEIDING

Lees voor het gebruik van het toestel aandachtig de veiligheidsvoorschriften en respecteer ze.
Bewaar deze handleiding en bezorg ze aan potentiële gebruikers, want ze bevat belangrijke informatie.

SNOERLOZE WATERKOKER

REF. BO14DOM



CORA NON-FOOD
1 RUE DU CHENIL, CS 30175 CROISSY-BEAUBOURG
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANKRIJK

GEFABRICEERD IN CHINA

I. BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN

	Lees de handleiding: Lees voor het gebruik van het toestel aandachtig de veiligheidsvoorschriften en respecteer ze. Bewaar deze handleiding en bezorg ze aan potentiële gebruikers, want ze bevat belangrijke informatie.
	Veiligheidsvoorschriften: Lees en respecteer de instructies voor de veiligheid van de gebruiker.
	Beschermingsklasse I: Toestel uitgerust met een aarding waarop metalen onderdelen zijn aangesloten. Sluit het toestel aan op een stekker met aarding.
	Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA-symbool) : Dit apparaat mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval. Het moet worden gegeven aan een recyclingcentrum voor elektrische en elektronische apparatuur. Afvalverwerking draagt bij tot de bescherming van het milieu.

II. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Benaming	Snoerloze waterkoker
Referentie	BO14DOM
Referentie fabrikant	FK-1206-1
Spanning en frequentie	220-240V ~ 50Hz
Vermogen	1850-2200W
Beschermingsklasse	Klasse I
MAX volume	1,7 l

Handleiding beschikbaar op :

<http://www.cora.fr> ► Services & infos magasins ► S'informer ► Notices produits



III. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

WAARSCHUWINGEN VOLGENS DE NORMEN

7.12.5
NF EN 60335-1:2012

Bevestiging type Y: Als het stroomsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de verdeler, zijn naverkoopdienst of een persoon met vergelijkbare kwalificatie om gevaar te vermijden.

7.12.6
NF EN 60335-1:2012

AANDACHT: Om elk gevaar te voorkomen ten gevolge van een onvoorziene reactivering van de thermische stroomonderbreker, mag dit toestel niet worden gevoed via een externe schakelaar zoals een timer, of aangesloten zijn op een circuit waarvan de spanning regelmatig wordt aan- en afgeschakeld door de elektriciteitsleverancier.

Niet vullen boven de aanduiding MAX: 1,7 l.



AANDACHT: Zeer warm oppervlak.

Dit toestel is bestemd voor huishoudelijk en gelijkaardig gebruik, zoals:

- keukenhoekjes voorbehouden voor het personeel van winkels, kantoren en andere professionele omgevingen;
- in de boerderijen;
- gebruik door klanten in hotels, motels en andere omgevingen met residentieel karakter; omgevingen van het type gastenkamers.
- Omgevingen van het type bed and breakfast.

Het toestel mag niet worden ondergedompeld voor reiniging.

Als de waterkoker te hoog is gevuld, kan kokend water wegspatten.

WAARSCHUWING: Het deksel niet verwijderen wanneer het water kookt.

AANDACHT: Het deksel zo plaatsen dat de damp niet gericht is naar het handvat.

Het toestel mag alleen worden gebruikt met de bijhorende sokkel.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat er geen water over de stekker loopt.

Reiniging van oppervlakken die in contact komen met voedingswaren: zie “VII. ONDERHOUD EN REINIGING”.

WAARSCHUWING: Gevaar van verwondingen bij foutief gebruik van het toestel.

WAARSCHUWING: Het oppervlak van het verwarmingselement heeft na gebruik restwarmte.

Dit toestel mag worden gebruikt door kinderen van minstens 8 jaar oud indien ze onder afdoend toezicht staan of indien ze instructies hebben ontvangen over het veilige gebruik van het toestel en indien ze de daarmee verbonden risico's hebben begrepen.

Het schoonmaken en onderhouden door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan van een volwassene. Bewaar het toestel en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Dit toestel mag worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of door personen zonder ervaring of kennis, indien ze onder afdoend toezicht staan of indien ze instructies hebben ontvangen over het veilige gebruik van het toestel en indien ze de daarmee verbonden risico's hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het toestel spelen.

WAARSCHUWINGEN

- Plaats het toestel en het snoer niet in de nabijheid van warmte- of waterbronnen, of op een scherpe rand.
- Het toestel niet leeg laten werken.
- Dit toestel is uitsluitend bestemd om water te verwarmen; gebruik het niet om andere soorten vloeistoffen te verwarmen.
- **AANDACHT:** Zorg ervoor dat het toestel niet meer onder spanning staat voor u het van de sokkel neemt.
- Het toestel is ontworpen om te werken op het lokale elektriciteitsnet, in overeenstemming met de gegevens op het identificatieplaatje.
- Het toestel is uitsluitend bestemd voor thuisgebruik. Professioneel gebruik, onaangepast gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing valt niet onder de aansprakelijkheid of de waarborg van de fabrikant.
- Het toestel niet aanwenden voor enig ander gebruik dan waarvoor het is bestemd.
- Het toestel niet buiten gebruiken.
- Trek niet aan het stroomsnoer om het toestel los te koppelen of te verplaatsen.
- Trek het toestel uit het stopcontact voor reiniging, na elk gebruik en in geval van een stroomonderbreking.
- Dompel het toestel nooit onder en hou het nooit onder stromend water of een andere vloeistof.
- Gebruik het toestel niet met vochtige of natte handen.
- Dit toestel mag uitsluitend binnen en onder toezicht worden gebruikt.
- Het toestel niet gebruiken wanneer het is gevallen, zichtbare schade vertoont (snoer, stekker, lekken, ...) of niet correct werkt.
- Het toestel niet demonteren: laat het nakijken door een erkende naverkoopdienst.
- Het toestel altijd uitschakelen en uit het stopcontact trekken:
 - als er geen toezicht is
 - na elk gebruik
 - voor montage, demontage of reiniging
 - om het te verplaatsen
 - als het niet normaal werkt.

IV. BESCHRIJVING

1	Deksel	5	Aan/uit-knop met verklikkerlichtje
2	Schenktuit	6	Handgreep
3	Sokkel	7	Knop voor het openen van het deksel
4	Venster waterpeil 1,7 l max.		



V. VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Pak het toestel uit en controleer of alle onderdelen in goede staat zijn.
- Sorteert de verpakking en het beschermende materiaal voor u het weggooit. Bewaar de handleiding.
- Laat vóór het eerste gebruik tweemaal koud water koken. Gebruik helder water zonder detergent. Giet het warme water weg.

VI. GEBRUIK

Installatie

- Controleer of het toestel is uitgeschakeld en losgekoppeld.
- Plaats het toestel op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Niet inbouwen. Niet in de buurt van vensters of gordijnen plaatsen.

Gebruik van het toestel

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Vul het waterreservoir met koud helder water, zonder de "MAX"-aanduiding te overschrijden: 1,7 l.
- Schakel het toestel aan / uit met de knop aan (I) / uit (O):
 - het verklikkerlichtje gaat aan/uit om aan te geven dat het toestel opwarmt.
 - het toestel wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het water kookt.
- Als het toestel leeg wordt opgewarmd, zal het zich automatisch uitschakelen. Trek de stekker uit het stopcontact en laat het toestel afkoelen voor u het opnieuw in het stopcontact steekt.

Na elk gebruik

- Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Maak het waterreservoir leeg.
- Berg het toestel bij voorkeur op buiten het bereik van kinderen en rol het snoer voorzichtig op zonder het te verdraaien.
- Bewaar het toestel op een propere en droge plaats.

VII. ONDERHOUD EN REINIGING

Schakel het toestel eerst uit en trek de stekker uit het stopcontact :

De buitenste onderdelen reinigen

- Dompel het toestel of de elektrische onderdelen nooit onder in water.
- Reinig de buitenzijde van het toestel (met inbegrip van de sokkel) met een vochtige doek.

- Gebruik geen schurende producten of agressieve schoonmaakmiddelen.

De afneembare onderdelen reinigen (optionele filter)

- Verwijder alle afneembare onderdelen. Reinig met een sopje en een niet-schurende spons. Gebruik indien nodig een zachte borstel of een versleten tandenborstel.
- Spoel af en wrijf zorgvuldig droog.

Het waterreservoir reinigen

- Voor een optimale werking is het belangrijk dat het toestel proper blijft.
- Maak het waterreservoir na elk gebruik leeg om kalkafzetting te beperken.
- Regelmatig ontkalken (ten minste om de zes maanden) is aanbevolen.

Ontkalken:

- Als het toestel zichzelf uitschakelt voor het water kookt, is het verwarmingselement waarschijnlijk verkalkt. Wacht niet tot het zover komt en ontkalk het toestel regelmatig.
- U kan gelijk welke courante huishoudelijke ontkalker gebruiken, op voorwaarde dat u de gebruiksaanwijzing van het product volgt. Voeg een beetje koud helder water toe.

- Doe het reservoir niet te vol om overlopen te vermijden, want in bepaalde gevallen kan het verwijderen van de kalk gepaard gaan met schuimvorming.
- Verwijder alle resten van de waterkoker wanneer het ontkalken beëindigd is.
- Laat de waterkoker minstens 2 keer volledig doorlopen voor u hem opnieuw gebruikt. Gebruik bij elke cyclus vers water. Giet het overblijvende water weg.

Vóór elk nieuw gebruik:

- Controleer of de afneembare onderdelen goed op hun plaats zitten.
- Controleer of alle onderdelen droog zijn. Laat op natuurlijke wijze drogen.
- Niet in de vaatwasser plaatsen. Niet drogen met een elektrisch toestel.

VIII. NAVERKOOPDIENST

NAVERKOOPDIENST

Als u bijkomende informatie wenst, het toestel wil laten herstellen of een probleem hebt, wend u dan tot de Naverkoopdienst van een Cora-winkel.

Geen losse onderdelen verkrijgbaar.