

NOTICE D'UTILISATION

Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.

CAFETIERE PROGRAMMABLE





REF. CM6633T



CORA NON ALIMENTAIRE
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE

FABRIQUE EN CHINE

I. SIGNIFICATION DES SYMBOLES

	Lire le manuel de l'utilisateur : Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.
	Instructions de sécurité : Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l'utilisateur.
	Protection de classe I : Appareil muni d'une prise de terre sur laquelle sont connectées les parties métalliques. Brancher l'appareil à une fiche reliée à la terre.
	Collecte sélective des déchets électriques et électroniques : Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l'environnement.

II. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Cafetière programmable
Référence	CM6633T
Tension et fréquence	220-240V ~ 50Hz
Puissance	800W
Classe de protection	Classe I
Volume MAX	1,2l

Notice disponible sur le site internet : <http://www.cora.fr> ► S'informer ► Notices produits



III. CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENTS SELON LES NORMES

NF EN 60335-1 :2012

7.12.5

Fixation de type Y :

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

NF EN 60335-2-15:2004

7.12

Ne pas remplir au-delà du niveau MAX : 1,2l.

NF EN 60335-2-15:2004

7.12

L'appareil ne doit pas être immergé pour le nettoyage.

NF EN 60335-2-15 :2004 A2:2008

7.12

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- des fermes ;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- des environnements de type chambres d'hôtes.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus.


Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8ans.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentale sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.


Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

AVERTISSEMENTS

Nettoyage des surfaces au contact des denrées alimentaires : Voir « VII. ENTRETIEN ET NETTOYAGE ».

- Veiller à ne pas mettre l'appareil et son câble d'alimentation à proximité de sources de chaleur ou de sources d'eau, ou sur un angle vif.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
- Cet appareil est conçu pour faire chauffer uniquement de l'eau, ne pas l'utiliser pour chauffer d'autres types de liquides.
- ATTENTION : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
-  AVERTISSEMENT : Des surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.
- L'appareil a été conçu pour fonctionner avec le réseau électrique local, conformément aux indications portées sur la plaque signalétique.
- L'appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il est prévu.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas tirer sur le cordon électrique pour débrancher ou déplacer l'appareil.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, après chaque utilisation ou en cas de coupure de courant.
- Ne jamais plonger ou passer l'appareil sous l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains humides ou mouillées.
- L'appareil doit être utilisé à l'intérieur uniquement et toujours sous surveillance.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il a chuté, s'il présente des dommages apparents (câble, prise de courant, fuites, ...) ou s'il présente des défauts de fonctionnement.
- Ne pas démonter l'appareil : le faire examiner par un service après vente agréé.
- Toujours éteindre et débrancher l'appareil de l'alimentation :
 - s'il reste sans surveillance,
 - après chaque utilisation,
 - avant montage, démontage ou nettoyage,
 - pour le déplacer,
 - s'il ne fonctionne pas normalement.

IV. DESCRIPTION



1	Témoin lumineux de Marche
2	Bouton Marche/Arrêt
3	Bouton de programmation
4	Fonction arôme
5	Témoin lumineux de mode automatique
6	Témoin lumineux de Fonction arôme
7	Bouton de réglage des heures
8	Bouton de réglage des minutes

V. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Déballez l'appareil et vérifiez que chaque élément est en bon état.
- Jetez les emballages et calages de protection selon le tri sélectif. Conservez la notice.
- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, faites bouillir de l'eau froide pendant 2 cycles. Utilisez de l'eau claire sans aucun détergent. Jetez l'eau chaude obtenue.

VI. UTILISATION

Installation

- Vérifier au préalable que l'appareil est éteint et débranché.
- Placer l'appareil sur une surface plane et stable.
- Ne pas encastrer. Ne pas installer à proximité de fenêtres ou de rideaux.

Utilisation de l'appareil : mode manuel / mode programmable

- S'assurer que l'appareil est éteint et débranché.
- Remplir le réservoir d'eau claire froide sans dépasser le niveau MAX indiqué : 1,2l.
- Placer un filtre en papier et déposer la quantité souhaitée de café moulu.
- Vérifier que le filtre est correctement positionné avant de fermer le couvercle.
- Disposer la verseuse sur la plaque chauffante.
- Brancher l'appareil sur une prise secteur : L'affichage « 12 :00 » clignote sur l'écran LCD.
Réglage de l'heure : Presser successivement les boutons des heures puis des minutes pour ajuster l'heure. Après 5 secondes l'écran valide l'heure réglée.

Mode manuel :

- Presser 2 fois le bouton Marche/Arrêt : le témoin lumineux « MARCHE » s'allume et l'appareil commence à chauffer.

Mode programmable (départ différé) :

Réglage de l'heure de départ du programme :

- Presser 2 fois le bouton « Programme » : l'affichage « 12 :00 » clignote sur l'écran LCD.
- Presser successivement les boutons des heures puis des minutes pour ajuster l'heure. Après 5 secondes l'écran valide l'heure programmée et revient à l'affichage normal.
- Pour lancer le mode programmable (départ différé), presser 1 fois le bouton Marche/Arrêt : le témoin lumineux « AUTO » s'allume pour indiquer l'activation du mode programmable.
- L'appareil se déclenchera alors à l'heure programmée.
- Remarque : Pour changer l'heure du programme, débrancher l'appareil et répéter la procédure de réglage.
- Le dispositif anti-goutte situé sous le porte filtre permet de retirer la verseuse sans écoulement accidentel de café.
- Après chaque utilisation, éteindre la cafetière en plaçant le bouton Marche/Arrêt en position « Arrêt » : le témoin lumineux s'éteint.

Attention : Toujours éteindre l'appareil avant d'ajouter du café.

- **Maintien au chaud du café / Arrêt automatique de la plaque chauffante (40 min.) :**
Si la cafetière n'est pas éteinte manuellement, la plaque chauffante maintient le café au chaud dans la verseuse, puis s'éteint automatiquement après 40 minutes.
- Remarque : Lorsque l'appareil est débranché, la mémoire des réglages est perdue (heure, programme départ différé). Rebrancher alors l'appareil pour procéder à nouveau aux réglages.

Fonction arôme

- Presser le bouton « Arôme » pour renforcer l'arôme du café.

Réglage de l'intensité du café

- Déplacer le sélecteur d'intensité :
 - vers le milieu du porte-filtre pour un café «fort »
 - vers le côté du porte-filtre pour un café plus léger.

Après chaque utilisation

- Eteindre et débrancher l'appareil.
- Vider le réservoir d'eau.
- De préférence, ranger l'appareil hors de portée des enfants et enrouler le cordon d'alimentation avec modération sans créer de torsions.
- Ranger dans un endroit propre et sec.

Une fois l'appareil éteint et débranché :

Nettoyage des parties extérieures

- Ne jamais immerger l'appareil ou ses parties électriques dans l'eau.
- Nettoyer le corps extérieur de l'appareil (y compris le socle) avec un chiffon humide.
- Ne pas utiliser de produit abrasif ni de détergent agressif.

Attention : Eviter de laver la verseuse immédiatement après utilisation afin de ne pas provoquer de choc thermique.

Nettoyage des parties amovibles

- Séparer toutes les pièces amovibles puis les nettoyer à l'eau savonneuse avec une éponge non abrasive. Utiliser une brosse douce ou brosse à dent usagée si nécessaire.
- Rincer et sécher soigneusement.

Nettoyage du réservoir d'eau

- Il est important de maintenir l'appareil propre pour assurer son fonctionnement optimal.
- Vider le réservoir d'eau après chaque utilisation pour limiter le dépôt de calcaire.
- Il est recommandé de procéder à un détartrage régulier, au minimum tous les six mois.

Détartrage :

- Si l'appareil s'éteint avant le point d'ébullition, il est probable que l'élément chauffant soit entartré. Ne pas attendre ce stade et détartrer régulièrement l'appareil.
- Utiliser n'importe quel détartrant domestique courant, pourvu que les instructions d'emploi du produit soient respectées. Ajouter un peu d'eau claire froide.
- Eviter de trop remplir le réservoir, pour éviter tout débordement car l'élimination du calcaire peut produire dans certains cas une mousse conséquente.
- Une fois le cycle de détartrage effectué, bien rincer pour évacuer tout résidu.
- Avant d'utiliser à nouveau l'appareil, effectuer au moins 2 cycles complets de chauffe en renouvelant l'eau à chaque cycle. Jeter l'eau résiduelle.

Avant toute nouvelle utilisation :

- Vérifier que les parties amovibles sont bien en place.
- Vérifier que toutes les parties sont bien sèches. Laisser sécher à l'air libre.
- Ne pas passer au lave vaisselle. Ne pas sécher avec un appareil électrique.

VIII. SERVICE APRES VENTE

SERVICE APRES VENTE

Pour toute information complémentaire, faire réparer l'appareil ou en cas de problème, s'adresser au Service Après Vente d'un magasin Cora.

Pièces détachées non disponibles.