

# NOTICE D'UTILISATION

Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.  
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.

## CAFETIERE FILTRE





REF. CW-CM10



**CORA NON ALIMENTAIRE**  
**77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE**

**FABRIQUE EN CHINE**

## I. SIGNIFICATION DES SYMBOLES

	<b>Lire le manuel de l'utilisateur :</b> Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.
	<b>Instructions de sécurité :</b> Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l'utilisateur.
	<b>Protection de classe I :</b> Appareil muni d'une prise de terre sur laquelle sont connectées les parties métalliques. Brancher l'appareil à une fiche reliée à la terre.
	<b>Collecte sélective des déchets électriques et électroniques (DEEE) :</b> Cet appareil ne doit pas être traité comme déchet ménager. Il doit être remis à un centre de recyclage des équipements électriques et électroniques. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l'environnement.

## II. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Désignation</b>	Cafetière filtre
<b>Référence</b>	CW-CM10
<b>Tension et fréquence</b>	220-240V ~ 50Hz
<b>Puissance</b>	800W
<b>Classe de protection</b>	Classe I
<b>Volume MAX</b>	1,2l

Notice disponible sur le site internet : <http://www.cora.fr> ► S'informer ► Notices produits



### III. CONSIGNES DE SECURITE

#### AVERTISSEMENTS SELON LES NORMES

NF EN 60335-1 :2012 7.12.5	<p><u>Fixation de type Y :</u></p> <p>Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.</p>
NF EN 60335-2-15:2004 7.12	<p>Ne pas remplir au-delà du niveau MAX : 1,2l.</p>
NF EN 60335-2-15:2004 7.12	<p>L'appareil ne doit pas être immergé pour le nettoyage.</p>
NF EN 60335-2-15 :2004 A2:2008 7.12	<p>Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;</li><li>• des fermes ;</li><li>• l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;</li><li>• des environnements de type chambres d'hôtes.</li></ul>

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus.


Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8ans.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentale sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

## AVERTISSEMENTS

### Nettoyage des surfaces au contact des denrées alimentaires : Voir « VII. ENTRETIEN ET NETTOYAGE ».

- Veiller à ne pas mettre l'appareil et son câble d'alimentation à proximité de sources de chaleur ou de sources d'eau, ou sur un angle vif.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
- Cet appareil est conçu pour faire chauffer uniquement de l'eau, ne pas l'utiliser pour chauffer d'autres types de liquides.
- ATTENTION : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
-  AVERTISSEMENT : Des surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.
- L'appareil a été conçu pour fonctionner avec le réseau électrique local, conformément aux indications portées sur la plaque signalétique.
- L'appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il est prévu.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas tirer sur le cordon électrique pour débrancher ou déplacer l'appareil.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, après chaque utilisation ou en cas de coupure de courant.
- Ne jamais plonger ou passer l'appareil sous l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains humides ou mouillées.
- L'appareil doit être utilisé à l'intérieur uniquement et toujours sous surveillance.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il a chuté, s'il présente des dommages apparents (câble, prise de courant, fuites, ...) ou s'il présente des défauts de fonctionnement.
- Ne pas démonter l'appareil : le faire examiner par un service après-vente agréé.
- Toujours éteindre et débrancher l'appareil de l'alimentation :
  - s'il reste sans surveillance,
  - après chaque utilisation,
  - avant montage, démontage ou nettoyage,
  - pour le déplacer,
  - s'il ne fonctionne pas normalement.

## IV. DESCRIPTION



## V. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Déballez l'appareil et assurez-vous que chaque élément est en bon état.
- Jetez les emballages et calages de protection selon le tri sélectif. Conservez la notice.
- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, faites bouillir de l'eau froide pendant 2 cycles. Utilisez de l'eau claire sans aucun détergent. Jetez l'eau chaude obtenue.

## VI. UTILISATION

### Installation

- Vérifier au préalable que l'appareil est éteint et débranché.
- Placer l'appareil sur une surface plane et stable.
- Ne pas encastrer. Ne pas installer à proximité de fenêtres ou de rideaux.

### Utilisation de l'appareil

- Brancher l'appareil.
- Remplir le réservoir d'eau claire froide sans dépasser le niveau MAX indiqué : 1,2l.
- Ouvrir le porte filtre puis placer un filtre en papier.
- Déposer la quantité souhaitée de café moulu.
- Vérifier que le filtre est correctement positionné avant de fermer le porte filtre.
- Disposer la verseuse sur la plaque chauffante.
- Allumer /éteindre l'appareil grâce au bouton Marche ( I ) /Arrêt ( 0 ) :
  - le témoin lumineux s'allume/s'éteint pour signaler que l'appareil est en chauffe.
- Le dispositif anti-goutte situé sous le support filtre permet de retirer la verseuse sans écoulement accidentel de café.
- **Maintien au chaud du café / Arrêt automatique de la plaque chauffante (40 min.) :**  
Si la cafetière n'est pas éteinte manuellement, la plaque chauffante maintient le café au chaud dans la verseuse, puis s'éteint automatiquement après 40 minutes.

**Attention : Toujours éteindre l'appareil avant d'ajouter du café.**

### Après chaque utilisation

- Eteindre et débrancher l'appareil.
- Vider le réservoir d'eau.
- De préférence, ranger l'appareil hors de portée des enfants et enrrouler le cordon d'alimentation avec modération sans créer de torsions.
- Ranger dans un endroit propre et sec.

**Une fois l'appareil éteint et débranché :**

### **Nettoyage des parties extérieures**

- Ne jamais immerger l'appareil ou ses parties électriques dans l'eau.
- Nettoyer le corps extérieur de l'appareil (y compris le socle) avec un chiffon humide.
- Ne pas utiliser de produit abrasif ni de détergent agressif.  
**Attention : Eviter de laver la verseuse immédiatement après utilisation afin de ne pas provoquer de choc thermique.**

### **Nettoyage des parties amovibles**

- Séparer toutes les pièces amovibles puis les nettoyer à l'eau savonneuse avec une éponge non abrasive. Utiliser une brosse douce ou brosse à dent usagée si nécessaire.
- Rincer et sécher soigneusement.



## **Nettoyage du réservoir d'eau**

- Il est important de maintenir l'appareil propre pour assurer son fonctionnement optimal.
- Vider le réservoir d'eau après chaque utilisation pour limiter le dépôt de calcaire.
- Il est recommandé de procéder à un détartrage régulier, au minimum tous les six mois.

### **Détartrage :**

- Si l'appareil s'éteint avant le point d'ébullition, il est probable que l'élément chauffant soit entartré. Ne pas attendre ce stade et détartrer régulièrement l'appareil.
- Utiliser n'importe quel détartrant domestique courant, pourvu que les instructions d'emploi du produit soient respectées. Ajouter un peu d'eau claire froide.
- Éviter de trop remplir le réservoir, pour éviter tout débordement car l'élimination du calcaire peut produire dans certains cas une mousse conséquente.
- Une fois le cycle de détartrage effectué, bien rincer pour évacuer tout résidu.
- Avant d'utiliser à nouveau l'appareil, effectuer au moins 2 cycles complets de chauffe en renouvelant l'eau à chaque cycle. Jeter l'eau résiduelle.

### **Avant toute nouvelle utilisation :**

- Vérifier que les parties amovibles sont bien en place.
- Vérifier que toutes les parties sont bien sèches. Laisser sécher à l'air libre.
- Ne pas passer au lave vaisselle. Ne pas sécher avec un appareil électrique.

## **VIII. SERVICE APRES VENTE**

### **SERVICE APRES VENTE**

Pour toute information complémentaire, faire réparer l'appareil ou en cas de problème, s'adresser au Service Après Vente d'un magasin Cora.

Pièces détachées non disponibles.