

doméos

NOTICE D'UTILISATION

Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.

FOUR MOBILE 28l

REF. MF16DOM



CORA NON ALIMENTAIRE
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE

FABRIQUE EN CHINE

I. SIGNIFICATION DES SYMBOLES

	Lire le manuel de l'utilisateur : Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.
	Instructions de sécurité : Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l'utilisateur.
	Protection de classe I : Appareil muni d'une prise de terre sur laquelle sont connectées les parties métalliques. Brancher l'appareil à une fiche reliée à la terre.
	ATTENTION : Surface très chaude.
	Collecte sélective des déchets électriques et électroniques : Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l'environnement.

II. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Four mobile
Référence	MF16DOM
Modèle	TO-28C
Tension et fréquence	230V ~ 50Hz
Puissance assignée	1500W
Classe de protection	Classe I
Capacité	28l
Dimensions extérieures (LxHxP)	460x370x310mm
Poids	6kg

Notice disponible sur le site internet : <http://www.cora.fr> ► S'informer ► Notices produits



III. CONSIGNES DE SECURITE

NF EN 60335-1 :2012 7.12

Fixation de type Y : Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

NF EN 60335-2-9 –A2:2006 7.12



ATTENTION : Surface très chaude.

La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.

Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

NF EN 60335-2-9 –A13:2010 7.12

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8ans et qu'ils sont surveillés. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8ans.

AVERTISSEMENTS


- Veiller à ne pas mettre l'appareil et son câble d'alimentation à proximité de sources de chaleur ou de sources d'eau, ou sur un angle vif.
- **ATTENTION** : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- L'appareil a été conçu pour fonctionner avec le réseau électrique local, conformément aux indications portées sur la plaque signalétique.
- L'appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il est prévu.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas tirer sur le cordon électrique pour débrancher ou déplacer l'appareil.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, après chaque utilisation ou en cas de coupure de courant.
- Ne jamais plonger ou passer l'appareil sous l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains humides ou mouillées.
- L'appareil doit être utilisé à l'intérieur uniquement et toujours sous surveillance.
- Vérifier que l'appareil est en parfait état avant toute utilisation. Ne pas utiliser l'appareil s'il a chuté, s'il présente des dommages apparents (câble, prise de courant, fuites, ...) ou s'il présente des défauts de fonctionnement.
- Toujours éteindre et débrancher l'appareil de l'alimentation :
 - s'il reste sans surveillance,
 - après chaque utilisation,
 - avant montage, démontage ou nettoyage,
 - pour le déplacer,
 - s'il ne fonctionne pas normalement.
- Placer l'appareil sur une surface plane et stable résistant à la chaleur.
- Ne pas utiliser l'appareil près de sources de chaleur, ni sur une surface chaude (exemple : cuisinière à gaz). Toute réparation doit être réalisée par le fabricant, son Service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
- Ne déplacer jamais l'appareil en tirant sur le câble. Veiller à ce que le cordon d'alimentation ne puisse pas être accidentellement accroché et ce, afin d'éviter toute chute de l'appareil. Éviter d'enrouler le cordon autour de l'appareil et ne pas le tordre.
- S'assurer que le câble d'alimentation est débranché du réseau électrique avant toute opération de montage, de nettoyage et de maintenance.

AVERTISSEMENTS - FOUR

- **ATTENTION** : Utiliser la poignée pour ouvrir/fermer le four. Utiliser un gant isolant ou une manique pour manipuler les plats.
- Ne pas laisser pendre le cordon d'alimentation.
- Bien positionner les plats au centre du four pour une cuisson homogène des aliments.
- Ne pas couvrir le four avec une plaque ou un torchon.
- Ne pas mettre de plastique carton papier ou tout autre matériau non adapté dans le four.
- Ne pas nettoyer le four avec des outils abrasifs.
- Ne pas utiliser d'accessoires non fournis avec l'appareil.

IV. DESCRIPTION

1	Coque extérieure	9	Élément chauffant
2	Encoches pour hauteur de grille	10	Porte
3	Grille de cuisson	11	Poignée de la porte
4	Témoin lumineux de mise sous tension	12	Vitre
5	Thermostat	13	Plateau de cuisson
6	Bouton Marche/Arrêt / Sélecteur de cuisson	14	Poignée de grille de cuisson
7	Minuterie	15	Pieds
8	Cordon d'alimentation avec prise		



(2) Bouton Marche/Arrêt / Sélecteur de cuisson

	1	OFF/ETEINT
	2	CUISSON DESSUS
	3	CUISSON DESSOUS
	4	CUISSON DESSUS ET DESSOUS

V. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Déballez l'appareil et vérifiez que chaque élément est en bon état.
- Jetez les emballages et calages de protection selon le tri sélectif. Conservez la notice.
- Note : Lors de la première utilisation, l'appareil peut émettre une légère odeur accompagnée de fumée. Ceci est normal lors de la première utilisation. Bien ventiler la pièce.

VI. UTILISATION

Installation

- Vérifier au préalable que l'appareil est éteint et débranché.
- Vérifier que tous les éléments sont bien assemblés.
- Placer l'appareil sur une surface plane et stable - supportant la chaleur.
- Ne pas encastrier. Ne pas installer à proximité de fenêtres ou de rideaux.
- S'assurer d'un espace de ventilation suffisant autour du four.
- L'arrière du four doit être placée contre un mur.

Utilisation du four

- Tourner le bouton (5) thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre pour sélectionner la température souhaitée.
- Tourner le bouton (6) Marche / sélecteur de cuisson selon la cuisson désirée.
- Régler la minuterie (7) selon le temps de cuisson des aliments : le témoin lumineux de mise sous tension s'allume et s'éteindra au terme du temps de cuisson.
- Au terme du temps de cuisson l'appareil s'éteindra automatiquement et une sonnerie retentira.
- Pour interrompre la cuisson avant le terme, tourner la minuterie sur 0 (OFF) : le four s'éteint.
- Afin d'obtenir une cuisson adéquate des aliments il est recommandé de préchauffer le four 10 à 15 minutes au préalable.

Fonction Grill

- Tourner le bouton (6) sur la position grill (position haute).
- Ajuster le thermostat sur 250°C ou autre selon la cuisson souhaitée.
- Régler la minuterie (7) selon le temps de cuisson désiré.
- Lorsque les aliments sont grillés, tourner la minuterie sur 0 (OFF) : le four s'éteint.

Plateau de cuisson

Pour utiliser le plateau fourni comme ustensile de cuisson il est impératif d'utiliser du papier sulfurisé ou de l'aluminium avant de déposer les aliments sur le plateau.

Après chaque utilisation

- Tourner le bouton (5) thermostat sur 0 (OFF).
- Tourner le bouton (6) Marche / sélecteur de cuisson sur 0 (OFF).
- Tourner la minuterie (7) sur 0 (OFF).
- Débrancher l'appareil.
- Attendre le refroidissement total de l'appareil avant toute manipulation ou nettoyage.
- Rangement : Ranger dans un endroit propre et sec.

VII. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Une fois l'appareil débranché et refroidi :

Nettoyage

- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau.
- Nettoyer les parties extérieures et intérieures avec un chiffon humide et un dégraissant doux (produit à vaisselle). Ne pas utiliser de produit abrasif ni de détergent agressif.
- Sécher avec soin et s'assurer qu'aucune humidité ne subsiste dans l'appareil.

VIII. SERVICE APRES VENTE

SERVICE APRES VENTE

Pour toute information complémentaire, faire réparer l'appareil ou en cas de problème, s'adresser au Service Après Vente d'un magasin Cora.

Pièces détachées non disponibles.