

doméos

NOTICE D'UTILISATION

Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.

FOUR ELECTRIQUE

REF: OVPL15DOM








CORA NON ALIMENTAIRE
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE

FABRIQUE EN CHINE

Version : 2016-11-16

FR / 1

I. SIGNIFICATION DES SYMBOLES

	Lire le manuel de l'utilisateur : Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.
	Instructions de sécurité : Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l'utilisateur.
	Protection de classe I : Appareil muni d'une prise de terre sur laquelle sont connectées les parties métalliques. Brancher l'appareil à une fiche reliée à la terre.
	ATTENTION : Surface très chaude.
	Collecte sélective des déchets électriques et électroniques : Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l'environnement.

II. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Four électrique
Référence	OVPL15DOM
Modèle	DN45K-ML
Tension et fréquence	220-240V ~ 50/60Hz
Puissance	2000W
Classe de protection	Classe I
Capacité	45l
Température MAX	230° Celsius
Température MIN	100° Celsius
Dimensions extérieures (LxHxP)	56 x 35 x 41.5cm
Poids	9.5kg

Notice disponible sur le site internet : <http://www.cora.fr> ► S'informer ► Notices produits



III. CONSIGNES DE SECURITE

NF EN 60335-1 :2012 7.12

Fixation de type Y : Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

NF EN 60335-2-9 –A2:2006 7.12



ATTENTION : Surface très chaude.

La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.

Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

NF EN 60335-2-9 –A13:2010 7.12

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8ans et qu'ils sont surveillés. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8ans.

AVERTISSEMENTS

- Veiller à ne pas mettre l'appareil et son câble d'alimentation à proximité de sources de chaleur ou de sources d'eau, ou sur un angle vif.
- **ATTENTION** : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- L'appareil a été conçu pour fonctionner avec le réseau électrique local, conformément aux indications portées sur la plaque signalétique.
- L'appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il est prévu.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas tirer sur le cordon électrique pour débrancher ou déplacer l'appareil.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, après chaque utilisation ou en cas de coupure de courant.
- Ne jamais plonger ou passer l'appareil sous l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains humides ou mouillées.
- L'appareil doit être utilisé à l'intérieur uniquement et toujours sous surveillance.
- Vérifier que l'appareil est en parfait état avant toute utilisation. Ne pas utiliser l'appareil s'il a chuté, s'il présente des dommages apparents (câble, prise de courant, fuites, ...) ou s'il présente des défauts de fonctionnement.
- Toujours éteindre et débrancher l'appareil de l'alimentation :
 - s'il reste sans surveillance,
 - après chaque utilisation,
 - avant montage, démontage ou nettoyage,
 - pour le déplacer,
 - s'il ne fonctionne pas normalement.
- Placer l'appareil sur une surface plane et stable résistant à la chaleur.
- Ne pas utiliser l'appareil près de sources de chaleur, ni sur une surface chaude (exemple : cuisinière à gaz). Toute réparation doit être réalisée par le fabricant, son Service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
- Ne déplacer jamais l'appareil en tirant sur le câble. Veiller à ce que le cordon d'alimentation ne puisse pas être accidentellement accroché et ce, afin d'éviter toute chute de l'appareil. Éviter d'enrouler le cordon autour de l'appareil et ne pas le tordre.
- S'assurer que le câble d'alimentation est débranché du réseau électrique avant toute opération de montage, de nettoyage et de maintenance.

AVERTISSEMENTS - FOUR







- **ATTENTION** : Utiliser la poignée pour ouvrir/fermer le four. Utiliser un gant isolant ou une manique pour manipuler les plats.
- Ne pas laisser pendre le cordon d'alimentation.
- Bien positionner les plats au centre du four pour une cuisson homogène des aliments.
- Ne pas couvrir le four avec une plaque ou un torchon.
- Ne pas mettre de plastique carton papier ou tout autre matériau non adapté dans le four.
- Ne pas nettoyer le four avec des outils abrasifs.
- Ne pas utiliser d'accessoires non fournis avec l'appareil.

IV. DESCRIPTION

1	Poignée	6	Témoin lumineux de fonctionnement
2	Porte en verre	7	Poignée amovible de grille de cuisson
3	Thermostat sélecteur de température	8	Grille de cuisson
4	Sélecteur mode de cuisson	9	Plaque lèchefrite
5	Marche/Arrêt Minuterie		



(4) Bouton Sélecteur mode de cuisson

	A / Résistances supérieures
	B / Résistances inférieures
	C / Résistances inférieures + résistances supérieures
	D / Résistances supérieures + convection
	E / Résistances inférieures + convection
	F / Résistances inférieures + résistances supérieures + convection

V. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Déballer l'appareil et s'assurer que chaque élément est en bon état.
- Jeter les emballages et calages de protection selon le tri sélectif. Conserver la notice.
- Note : Lors de la première utilisation, l'appareil peut émettre une légère odeur accompagnée de fumée. Ceci est normal lors de la première utilisation. Bien ventiler la pièce.

VI. UTILISATION

Installation

- Vérifier au préalable que l'appareil est éteint et débranché.
- Vérifier que tous les éléments sont bien assemblés.
- Placer l'appareil sur une surface plane et stable - supportant la chaleur.
- Ne pas encastrier. Ne pas installer à proximité de fenêtres ou de rideaux.
- S'assurer d'un espace de ventilation suffisant autour du four.

Utilisation du four

- Ajuster la température de cuisson avec le bouton thermostat (3) : MIN : 100°C / MAX : 230°C.
- Sélectionner le mode de cuisson avec le bouton sélecteur mode de cuisson (4).
- Ajuster le bouton Marche/Arrêt minuterie (5) pour démarrer la cuisson.
Ce bouton démarre à la fois la cuisson et définit sa durée (0 à 60 minutes maximum).
Le voyant lumineux (7) s'allume durant la cuisson. Au terme de la cuisson, le bouton minuterie (5) revient en position initiale 0 en émettant un signal sonore, et le voyant lumineux (7) s'éteint.
- Pour interrompre la cuisson avant le terme, tourner la minuterie sur 0 (OFF) : le four s'éteint.
- Afin d'obtenir une cuisson adéquate des aliments il est recommandé de préchauffer le four 10 à 15 minutes au préalable.

FONCTION GRILL

- Ajuster la température de cuisson avec le bouton thermostat (3) au maximum : 230°C.
- Choisir le mode de cuisson A / Résistances supérieures.
- Régler la minuterie.
- Si besoin laisser la porte entrouverte.

CONSEILS DE CUISSON

- Toujours utiliser le four muni de la plaque lèchefrite en bas, afin de recueillir les résidus et éclaboussures.
- Pour une cuisson directe sur la grille, graisser celle-ci avec de l'huile pour éviter que les aliments n'attachent.

Après chaque utilisation

- Tourner le bouton thermostat (3) sur 0 (OFF).
- Tourner le bouton Marche / sélecteur de cuisson (4) sur 0 (OFF).
- Tourner le bouton minuterie (5) sur 0 (OFF).
- Débrancher l'appareil.
- Attendre le refroidissement total de l'appareil avant toute manipulation ou nettoyage.
- Rangement : Ranger dans un endroit propre et sec.

VII. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Une fois l'appareil débranché et refroidi :

Nettoyage

- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau.
- Nettoyer les parties extérieures et intérieures avec un chiffon humide et un dégraissant doux (produit à vaisselle). Ne pas utiliser de produit abrasif ni de détergent agressif.
- Sécher avec soin et s'assurer qu'aucune humidité ne subsiste dans l'appareil.

VIII. SERVICE APRES VENTE

SERVICE APRES VENTE

Pour toute information complémentaire, faire réparer l'appareil ou en cas de problème, s'adresser au Service Après Vente d'un magasin Cora.

Pièces détachées non disponibles.