



### DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

A – Bloc moteur

B – Bol

C – Support de lames

D – Couvercle

E – Bouton M/A

F – Axe (fixe)

G – Cran de sécurité

H – Cordon d'alimentation

## USAGE PREVU

Votre hachoir a été conçu pour hacher et mixer nourriture ou préparations à boire. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et privé.

## PRECAUTIONS IMPORTANTES

Attention ! Lorsque vous utilisez un appareil électrique, les précautions basiques de sécurité, y compris celles qui suivent, doivent être respectées afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de graves blessures.

Lisez entièrement et avec beaucoup d'attention ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

L'usage normal de l'appareil est décrit dans ce manuel. L'utilisation de tout accessoire ou toute modification apportée différentes de ceux ou celles décrites dans ce manuel pourraient présenter de gros risques de blessures corporelles et n'engagerait la responsabilité que du seul utilisateur.

Conservez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

## **UTILISATION DE VOTRE APPAREIL**

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le distributeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
- Les lames sont extrêmement coupantes, manipulez les avec précaution.
- Reportez-vous au paragraphe « NETTOYAGE ET ENTRETIEN » pour nettoyer les parties en contact avec les aliments.
- Des précautions importantes sont à prendre lorsque vous manipulez les lames qui sont extrêmement coupantes plus particulièrement lorsque vous les sortez du bol, pendant que vous videz le bol ou encore pendant le nettoyage.
- Ne laissez pas votre appareil fonctionner plus de 15 secondes en continu car le moteur pourrait surchauffer. Observez une pause de 2 minutes entre chaque utilisation.

- N'immergez pas le corps de l'appareil contenant le bloc moteur du mixeur dans de l'eau ou tout autre liquide pour éviter tout risque de court-circuit.
- **ATTENTION** : si l'appareil est accidentellement immergé, débranchez immédiatement la prise électrique, essuyez-le et rapportez-le au service après-vente de votre distributeur ou à un service d'entretien pour le faire vérifier.
- **Toutes réparations sur un appareil électrique doivent être effectuées par un personnel qualifié. Des réparations hasardeuses peuvent être à l'origine de graves dangers pour l'utilisateur.**
- Assurez-vous que le voltage et la tension de l'appareil correspondent à votre installation électrique.
- Ne touchez pas les parties en mouvement
- Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil de la prise. Gardez le cordon d'alimentation loin de

toute source de chaleur, graisses et objets tranchants.

- N'utilisez pas l'appareil en extérieur
- Protégez toujours le bloc moteur contre l'eau ou les excès d'humidité. Ne l'immergez pas dans de l'eau ou tout autre liquide. N'immergez pas le cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas l'appareil les mains humides
- Ne détachez jamais les lames de l'appareil lorsque celui-ci est branché à la prise. Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant.
- Ne jamais nettoyer sous l'eau la lame lorsque celle-ci est encore fixée sur l'appareil.
- Faites attention que les lames n'entrent pas en contact avec le cordon d'alimentation pendant l'utilisation.
- Si le cordon d'alimentation est détérioré durant l'utilisation, débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant. Ne touchez pas le cordon avant de l'avoir débranché.

- Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de mettre ou d'ôter la lame et avant de le nettoyer.
- Pour votre sécurité, n'utilisez que les accessoires d'origine fournis avec votre appareil.
- Ne retirez jamais le couvercle tant que la lame ne s'est pas complètement arrêtée.
- Cet appareil est prévu pour préparer de petites quantités d'aliments. Ne dépassez jamais les quantités indiquées dans cette notice.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

### **!!! Avant de nettoyer l'appareil débranchez-le.**

- Nettoyez le bloc moteur avec un chiffon doux et légèrement humide. Ne l'immergez jamais ou ne le passez jamais sous l'eau courante ou tout autre liquide. N'utilisez aucun produit abrasif ou aucun produit à base de solvants.
- N'immergez pas le bloc moteur dans de l'eau ou tout autre liquide.
- Le bol, la lame et le couvercle peuvent être lavés au lave-vaisselle.

### AVANT UTILISATION

- Avant la première utilisation, lavez soigneusement à l'eau tiède les différentes parties de l'appareil. Attention lors de la manipulation de la lame qui est extrêmement coupante.

### VERIFICATIONS ET REPARATIONS

- Avant l'utilisation, contrôlez l'état général de l'appareil. Vérifiez qu'aucune partie est cassée, que les branchements sont bons ou qu'aucun défaut ne pourrait affecter son fonctionnement.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est abîmé ou qu'une de ses pièces est défectueuse.
- Avant l'utilisation contrôlez l'état du cordon d'alimentation.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est abîmé ou défectueux.



## **HACHER ET MELANGER**

Avant la mise en place des accessoires, assurez-vous que l'appareil est bien en position « arrêt » et que le cordon n'est pas branché à la prise.

- Placez la lame sur l'axe fixe dans le bol.
- Versez les ingrédients et verrouillez le couvercle.
- Placez le bloc moteur sur l'assemblage réalisé en le tournant délicatement.
- Branchez l'appareil à une prise de courant et pressez le bouton marche-arrêt tout en tenant l'appareil par le bloc moteur.
- A l'issue de la préparation, relâchez le bouton, débranchez l'appareil de la prise **et attendez que les lames ne bougent plus et soient à l'arrêt complet.**
- Retirez le bloc moteur en le tournant dans le sens inverse, le couvercle et la lame pour verser la préparation.

Pour la préparation de liquides, ne jamais dépasser 0,6 litre de volume.

**Ne jamais hacher d'os ou de cartilages avec cet appareil.**

## **TABLEAU INDICATIF DE DUREE DE PREPARATIONS**

<b>INGREDIENTS</b>	<b>QUANTITE MAXIMALE</b>	<b>Durée maximale</b>
Persil	130 g	15 s
Oignons	200 g	15 s
Echalotes	200 g	15 s
Ail	150 g	15 s
Biscottes	20 g	15 s
Amandes	20 g	15 s
Noisettes	20 g	15 s
Noix	20 g	15 s
Fromage	200 g	15 s
Œufs durs	200 g	15 s
Jambon cuit	200 g	15 s
Steak (bœuf)	300-350 g	10 -15 s
Soupes	0,65 l	30 s
Abricots secs	120 g	10 s

**ATTENTION** : L'APPAREIL EST CONÇU POUR UNE UTILISATION INTERMITTENTE. VEILLEZ FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL PAR IMPULSIONS.

NE FAITES PAS FONCTIONNER L'APPAREIL A VIDE ET PAS PLUS DE **15 S** (SECONDES) EN CONTINU.

EN CAS D'UTILISATIONS SUCCESSIVES, ATTENDEZ 2 MIN ENTRE CHAQUE PREPARATION.

## **APRES L'UTILISATION**

- Eteignez l'appareil et débranchez la prise avant de le laisser inutilisé et avant de changer, nettoyer ou inspecter n'importe quelle partie de l'appareil.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'appareil doit être rangé dans un endroit sec hors de portée des enfants.

## **PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**



**Ce produit est conforme à la Directive UE 2012/19/UE.**

Avertissements pour l'élimination correcte du produit aux termes de la directive européenne 2012/19/UE.

Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service.

Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

## **PIECES DETACHEES**

Aucune pièce détachée n'est disponible pour ce produit considéré irréparable qui vous sera remplacé ou remboursé, selon conditions énoncées par votre distributeur, et ce pendant toute sa période de garantie, la facture d'achat faisant foi.

## **AVERTISSEMENT**

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

Les garanties des produits de la marque DOMEOS sont exclusivement énoncées par les distributeurs que nous avons choisis. Aucun élément des présentes ne peut être interprété comme une garantie supplémentaire.

Document non contractuel.

**DISTRIBUE PAR CORA NAL  
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2  
FRANCE**

**FABRIQUE EN CHINE**