

REF 2440: BUGGY R/C ECHELLE 1/24 TOUTES FONCTIONS

PRECAUTIONS D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION DES JOUETS A PILES :

Le remplacement des piles et accumulateurs doit être effectué par un adulte en respectant les consignes ci-dessous.

- Ouvrir le compartiment à piles ou accumulateurs à l'aide d'un outil adapté.
- Les piles ne doivent pas être rechargées.
- Les accumulateurs doivent être chargés uniquement sous le contrôle d'un adulte. (pour les jouets fournis avec un chargeur de batterie destiné à être utilisé par des enfants, cette instruction peut-être remplacée par « - Les accumulateurs doivent être chargés uniquement par des adultes ou par des enfants âgés au moins de 8 ans » ;
- Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés.
- Les différents types de piles ou accumulateurs ne doivent pas être mélangés.
- Les différents types de piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés.
- Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité.
- Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés du jouet.
- Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court circuit.
- Utiliser le type de piles recommandé.
- Retirer les piles du jouet si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.



REF 2440: BUGGY R/C ECHELLE 1/24 TOUTES FONCTIONS

PRECAUTIONS D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION DES JOUETS A PILES :

Le remplacement des piles et accumulateurs doit être effectué par un adulte en respectant les consignes ci-dessous.

- Ouvrir le compartiment à piles ou accumulateurs à l'aide d'un outil adapté.
- Les piles ne doivent pas être rechargées.
- Les accumulateurs doivent être chargés uniquement sous le contrôle d'un adulte. (pour les jouets fournis avec un chargeur de batterie destiné à être utilisé par des enfants, cette instruction peut-être remplacée par « - Les accumulateurs doivent être chargés uniquement par des adultes ou par des enfants âgés au moins de 8 ans » ;
- Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés.
- Les différents types de piles ou accumulateurs ne doivent pas être mélangés.
- Les différents types de piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés.
- Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité.
- Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés du jouet.
- Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court circuit.
- Utiliser le type de piles recommandé.
- Retirer les piles du jouet si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

