

Pour Commencer

Déballiez l'appareil et assurez-vous que le produit est en bon état. Jetez les emballages selon le tri sélectif.

Dans la Boîte

Mini Enceinte Limbo
Câble de Chargement USB
Câble d'Entrée Auxiliaire
Manuel d'Utilisation

Caractéristiques

Version Bluetooth : 2.1 + EDR
Portée sans Fil : 10 m
Sortie de Haut-parleurs : 2 x 3 W
Batterie Rechargeable Intégrée
Alimentation : 5 V \equiv 0.4 A
Câble de Chargement (Inclus)
Câble d'Entrée Auxiliaire (Inclus)
Micro Mains-libres Intégré
Compatible USB et Carte TF

Consignes d'Utilisation

Chargement de la Batterie

La Mini Enceinte Limbo comprend une batterie de 600 mAh Li-Ion. Il est recommandé de recharger entièrement la batterie avant la première utilisation ; ceci prendra environ 3h30. Connectez l'embout micro USB du câble de chargement USB au port de chargement 5 V 0.4 A \equiv à l'arrière de la Mini Enceinte Limbo et l'autre embout à un port USB compatible.

Lors du chargement, l'indicateur lumineux LED s'allumera en rouge. Une fois la Mini Enceinte Limbo entièrement chargée, déconnectez les deux embouts du câble de chargement USB et gardez-le dans un endroit sûr pour une future utilisation.

Utilisation de la Mini Enceinte Limbo

Fonctions de Base

Allumez la Mini Enceinte Limbo en maintenant appuyé le ⏻ pendant environ 3 secondes.

Ajustez le volume de la Mini Enceinte Limbo en utilisant + >> et - << . Maintenez appuyé + >> pour augmenter le volume. Diminuez le volume en maintenant appuyé - << . Pour passer au morceau suivant, appuyez sur + >> . Jouez le morceau précédent en appuyant sur - << . Maintenez appuyé ⏻ pendant environ 3 secondes pour éteindre la Mini Enceinte Limbo.

Modes

Vérifiez que la Mini Enceinte Limbo soit allumée avant d'utiliser l'un des modes suivants.

Mode Bluetooth

Connexion à un Appareil Bluetooth Compatible

ETAPE 1 : Une fois la Mini Enceinte Limbo allumée, l'indicateur lumineux LED clignote en bleu pour indiquer que la Mini Enceinte Limbo est prête à se connecter à un appareil Bluetooth compatible. Si la Mini Enceinte Limbo ne passe pas

automatiquement en mode Bluetooth, appuyez sur ⏻ jusqu'à le sélectionner.
ETAPE 2 : Recherchez la Mini Enceinte Limbo en utilisant un appareil Bluetooth compatible. Choisissez « EE1145 » pour connecter les deux appareils.
Note : Une fois la connexion effectuée, l'indicateur lumineux LED s'allumera en bleu pour indiquer que la Mini Enceinte Limbo est maintenant connectée à l'appareil Bluetooth compatible. Le son peut être contrôlé en utilisant soit la Mini Enceinte Limbo soit les commandes correspondantes de l'appareil Bluetooth compatible.

Effectuer des Appels Téléphoniques via un appareil Bluetooth Compatible

Une fois l'appareil Bluetooth compatible connecté à la Mini Enceinte Limbo, des appels téléphoniques peuvent être passés.
ETAPE 1 : A l'aide de l'appareil Bluetooth compatible, composez le numéro à appeler et choisissez l'option Bluetooth/Mains-libres. La Mini Enceinte Limbo et son micro intégré agiront

comme un appareil mains-libres.
ETAPE 2 : Pour appeler et mettre fin à un appel, appuyez ⏻ .
ETAPE 3 : Le volume d'un appel téléphonique peut être contrôlé en utilisant soit la Mini Enceinte Limbo soit l'appareil Bluetooth compatible.
ETAPE 4 : Pour rejeter un appel entrant, maintenez ⏻ appuyé pendant environ 2-3 secondes.

Mode d'Entrée Auxiliaire

ETAPE 1 : Connectez l'embout du câble d'entrée auxiliaire au port d'entrée auxiliaire à l'arrière de la Mini Enceinte Limbo et l'autre embout à un lecteur MP3 ou toute autre source audio compatible.
ETAPE 2 : Si la Mini Enceinte Limbo ne passe pas automatiquement en mode auxiliaire, appuyez sur ⏻ jusqu'à le sélectionner.
Note : Une fois la source audio compatible branchée à la Mini Enceinte Limbo, le volume peut être contrôlé en utilisant soit la Mini Enceinte Limbo ou les commandes correspondantes de la

source audio compatible. Pour changer de morceau, utilisez les commandes de la source audio compatible. L'indicateur lumineux LED s'allumera en bleu lors de l'utilisation du mode d'entrée auxiliaire.

Mode USB/Carte TF

ETAPE 1 : Pour utiliser le mode USB/TF, insérez un disque USB/carte TF compatible au port correspondant à l'arrière de la Mini Enceinte Limbo.

ETAPE 2 : Si la Mini Enceinte Limbo ne passe pas automatiquement au mode correct, appuyez sur ⏻ jusqu'à ce que le mode soit sélectionné.

Note : Une fois connectés, le son peut être contrôlé en utilisant la Mini Enceinte Limbo. La Mini Enceinte Limbo peut seulement lire des fichiers audio ; si d'autres fichiers sont présents sur le disque USB ou la carte TF, ceci pourrait empêcher la Mini Enceinte Limbo de jouer de la musique.

Résolution de Problèmes

La Mini Enceinte Limbo n'est pas alimentée.

La Mini Enceinte Limbo est déchargée. Chargez la Mini Enceinte Limbo en suivant les instructions de la partie « Chargement de la Batterie ».

La Mini Enceinte Limbo n'émet aucun son.

Le volume est trop bas. Vérifiez que le volume soit réglé à un niveau audible et réglez-le avec l'appareil connecté. La Mini Enceinte Limbo n'est pas connectée à un appareil Bluetooth. Suivez les instructions de la partie intitulée « Connexion à un Appareil Bluetooth Compatible ».

La Mini Enceinte Limbo n'est pas connectée à une source audio compatible. Suivez les instructions de la partie « Connexion à une Source Audio Compatible ».

Il est impossible de connecter un appareil à la Mini Enceinte Limbo. L'appareil Bluetooth n'est pas compatible avec la Mini Enceinte Limbo.

Assurez-vous que l'appareil Bluetooth soit compatible avec la Mini Enceinte Limbo et que la fonction Bluetooth soit allumée.

La charge de la Mini Enceinte Limbo diminue rapidement.

Le volume est réglé trop fort. L'utilisation excessive de la Mini Enceinte Limbo à de forts volumes vide la batterie. Rechargez la Mini Enceinte Limbo en suivant les instructions dans « Chargement de la Batterie » et écoutez à un niveau plus bas pour de meilleurs résultats.

La Mini Limbo Portable ne répond pas aux commandes.

La batterie a atteint la fin de son cycle de vie et doit être retirée de l'appareil. Voir la section « Sécurité de la Batterie ». La Mini Enceinte Limbo dispose d'un bouton de réinitialisation d'usine caché dans l'entrée auxiliaire. Assurez-vous que la Mini Enceinte Limbo soit éteinte et en utilisant un outil fin non-métallique, appuyez sur le bouton « Reset ». Au prochain allumage, la Mini Enceinte Limbo redémarrera normalement.

Entretien et Maintenance

Essayez la Mini Enceinte Limbo avec un chiffon doux humide antipelucheux et séchez-le intégralement.

A ne pas faire :

Ne plongez pas Mini Enceinte Limbo dans de l'eau ou tout autre liquide. Ne pas exposer Mini Enceinte Limbo aux liquides, moisissures et à l'humidité pour éviter d'affecter les circuits internes de l'appareil. N'utilisez pas de solvants abrasifs pour nettoyer la Mini Enceinte Limbo, ce qui pourrait l'endommager. N'exposez pas la Mini Enceinte Limbo à des objets tranchants, ce qui pourrait l'endommager. N'exposez pas la Mini Enceinte Limbo à des températures extrêmement hautes ou basses, ceci réduit la durée de vie des appareils électroniques, détruit leur batterie et déforme certaines parties en plastique. Ne faites pas tomber la Mini Enceinte Limbo, ce qui pourrait endommager le circuit interne.

Ne tentez pas de démonter la Mini Enceinte Limbo, ce qui endommagera l'appareil. Ne jetez pas la Mini Enceinte Limbo au feu pour vous en débarrasser sous risque d'explosion.

Spécifications

Code Produit : EE1145
Version Bluetooth : 2.1 + EDR
Portée sans Fil : 10 m
Sortie de Haut-parleurs : 2 x 3 W
Alimentation : 5 V \equiv 0.4 A
Tension de Fonctionnement : 3.7 V
Batterie Rechargeable : 600 mAh
Symbole du courant continu: \equiv