

- 1. Unité Principale de l'Enceinte Tissu WSD6
- 2. Haut-parleurs
- 3. Bouton d'Allumage/Play/Pause
- 4. Bouton Skip/Volume -
- 5. Bouton Skip/Volume +
- 6. Bouton Mode
- 7. Bouton Mains-Libres
- 8. Indicateur Lumineux LED
- 9. Micro Mains-libres Intégré
- 10. Port d'Entrée Auxiliaire
- 11. Port de Chargement 5 V 1 A
- 12. Fente pour Carte TF

## Enceinte Portable en Tissu

Manuel d'Utilisation

n'exposez pas l'appareil à des gouttes ou à des éclaboussures d'eau, et ne placez aucun objet rempli de liquide, comme des vases, sur l'appareil. Ne laissez aucun objet sensible aux champs magnétiques (cartes, disquettes d'encodage, etc.) proche de l'appareil. Ne laissez pas l'appareil dans un endroit proche de sources de chaleur, à la lumière directe du soleil, empoussiéré, humide, sous la pluie ou soumis à des chocs mécaniques ou dans une voiture avec les fenêtres fermées. Ne touchez aucune partie de l'appareil qui puisse devenir chaude. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à un autre appareil. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour

lesquelles il a été conçu. Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. N'insérez aucun objet dans les ouvertures. Il est impératif de débrancher l'appareil après utilisation, avant son nettoyage ou réparation. Cet appareil doit être placé sur une surface stable résistant à la chaleur. Cet appareil est à usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales. Afin d'éviter tout risque auditif, n'écoutez pas de musique à des niveaux élevés sur une période prolongée. Ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements

d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil. La fiche de prise de courant de l'appareil doit toujours demeurer aisément accessible. **Attention :** tenez l'appareil à l'écart de matériaux inflammables. **Sécurité de la Batterie** En cas de fuite de la batterie, ne laissez aucun liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, avec la peau ou les yeux, nettoyez à grande eau et demandez conseil à votre médecin. Gardez les batteries hors de portée des enfants. Les batteries doivent être chargées avant utilisation. Après une période prolongée en rangement, il peut être nécessaire de charger et décharger les

Veillez lire toutes les instructions avant l'utilisation et conserver pour toute référence ultérieure.

### Consignes de Sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions basiques doivent être prises. Ce produit n'est pas un jouet. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si l'appareil ou un de ses accessoires est défectueux ou a été endommagé ou est tombé, seul un électricien qualifié doit procéder aux réparations. Des réparations non conformes mettent en danger l'utilisateur. Gardez l'appareil et le câble USB hors de portée des enfants. Gardez l'appareil et le câble USB à l'abri de la chaleur et de bords coupants qui pourraient l'endommager. Gardez l'appareil à l'abri des

sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité et de tout autre liquide. Gardez le câble USB à l'écart de toute autre partie de l'appareil susceptible de chauffer pendant l'utilisation. Gardez l'appareil à l'abri de la poussière, des peluches, des cheveux ou de tout élément pouvant réduire l'entrée d'air dans l'appareil. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil s'il a été exposé à l'eau, moisissures ou tout autre liquide, ceci afin d'éviter tout choc électrique, explosion et/ou blessure et dommage à l'appareil. Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique,

CDZ10817/M0000000/1A

Importé par  
CORANAL  
77435 Mame la Vallée  
Fabriqué en Chine.



risque d'explosion.

Ne soumettez pas la batterie à un choc mécanique.

Ne jetez pas la batterie avec vos ordures ménagères.

Pour vous débarrasser de votre batterie vide, apportez-la à votre centre de recyclage.

Contactez vos autorités locales pour plus d'informations.

### Collecte sélective des déchets électriques et électroniques :

Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique)

signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité.

La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l'environnement.

Cet appareil contient une batterie rechargeable de 800 mAh Li-ion.

Je soussigné, UP Global Sourcing UK Ltd. déclare que l'équipement radioélectrique Enceinte Portable en Tissu est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.cora.fr>

### Entretien et Maintenance

Essuyez l'Enceinte avec un chiffon doux humide antipelucheux et séchez-la intégralement.

#### A ne pas faire :

Ne plongez pas l'Enceinte dans de l'eau ou tout autre liquide.

Ne pas exposer l'Enceinte aux liquides, moisissures et à l'humidité pour éviter d'affecter les circuits internes de l'appareil.

N'exposez pas l'Enceinte à des objets tranchants, ce qui pourrait l'endommager.

N'exposez pas l'Enceinte à des températures extrêmement hautes ou basses, ceci réduit la durée de vie des appareils électroniques, détruit leur batterie et déforme certaines parties en plastique.

Ne faites pas tomber l'Enceinte, ce qui pourrait endommager le circuit interne.

Ne tentez pas de démonter l'Enceinte, ce qui endommagera l'appareil.

Ne jetez pas l'Enceinte au feu pour vous en débarrassez sous risque d'explosion.

#### Pour Commencer

Déballez l'appareil et assurez-vous que le produit est en bon état. Jetez les emballages selon le tri sélectif.

#### Dans la Boîte

Enceinte Portable en Tissu  
Câble de Chargement USB  
Câble d'Entrée Auxiliaire  
Manuel d'Utilisation

### Caractéristiques

Version Bluetooth : 3.0

Portée sans Fil : 10 m

Sortie de Haut-parleurs : 2 x 3 W

Batterie Rechargeable Intégrée

Micro Mains-libres Intégré

Câble de Chargement USB (Inclus)


Câble d'Entrée Auxiliaire (Inclus)

Compatible Cartes TF

### Consignes d'Utilisation

#### Chargement de la Batterie

L'Enceinte comprend une batterie de 800 mAh 3.7 V Li-ion. Il est recommandé de recharger entièrement la batterie avant la première utilisation ; ceci prendra environ 3 h.


Connectez l'embout micro USB du câble de chargement USB au port de chargement 5 V  0.5 A de l'Enceinte et l'autre embout à un port USB compatible.


Lors du chargement, l'indicateur lumineux LED s'allumera en rouge et bleu. Une fois la batterie entièrement rechargée, l'indicateur lumineux LED s'éteindra. Déconnectez les deux embouts du câble





de chargement USB et gardez-le dans un endroit sûr pour une future utilisation.



### Utilisation de l'Enceinte en Tissu WSD6

#### Fonctions de Base

Allumez l'Enceinte en maintenant appuyé .

Mettez un morceau en pause en appuyant sur  ; appuyez de nouveau dessus pour reprendre la lecture.

Ajustez le volume de l'Enceinte en utilisant  et . Maintenez appuyé  pour augmenter le volume ; diminuez le volume en maintenant appuyé .

Pour passer au morceau suivant, appuyez sur  ; jouez le morceau précédent en appuyant sur .

Naviguez entre les différentes fonctions en appuyant sur  jusqu'à choisir le mode voulu.

Appuyez sur  pour éteindre l'Enceinte.

#### Modes

L'Enceinte doit être allumée avant d'utiliser l'un des modes suivants.

### Mode Bluetooth

#### Connexion à un Appareil Bluetooth Compatible

**ETAPE 1 :** Une fois l'Enceinte allumée, appuyez sur 'M' jusqu'à choisir le mode Bluetooth ; l'indicateur lumineux LED clignotera rapidement en bleu pour indiquer que l'appareil est prêt à se connecter.

**ETAPE 2 :** Recherchez l'Enceinte en utilisant un appareil Bluetooth compatible. Choisissez « EE2678 » pour connecter les deux appareils. Une fois la connexion effectuée, l'indicateur lumineux LED sera fixe en bleu pour indiquer qu'elle est connectée à l'appareil Bluetooth compatible.

**Note :** Une fois connecté, le son peut être contrôlé en utilisant soit l'Enceinte en Tissu soit les commandes correspondantes de l'appareil Bluetooth compatible.


#### Effectuer des Appels Téléphoniques via un Appareil Bluetooth Compatible

Une fois l'appareil Bluetooth compatible connecté à l'Enceinte, des appels téléphoniques peuvent être passés.

**ETAPE 1 :** A l'aide de l'appareil Bluetooth compatible, composez le numéro à appeler et choisissez l'option Bluetooth/Mains-libres. L'Enceinte et son micro intégré agiront comme un appareil mains-libres.

**ETAPE 2 :** Pour appeler et mettre fin à un appel à l'aide de l'Enceinte, appuyez .

**ETAPE 3 :** Le volume d'un appel téléphonique peut être contrôlé en utilisant soit l'Enceinte soit l'appareil Bluetooth compatible.

**ETAPE 4 :** Pour rejeter un appel entrant, maintenez  appuyé pendant environ 2-3 secondes.

#### Mode d'Entrée Auxiliaire

**ETAPE 1 :** Pour utiliser le mode auxiliaire, connectez l'embout du câble d'entrée auxiliaire au port d'entrée auxiliaire et l'autre embout à un lecteur MP3 ou toute autre source audio compatible.

**ETAPE 2 :** Si l'Enceinte ne passe pas automatiquement en mode auxiliaire, appuyez sur 'M' jusqu'à le sélectionner.

**Note :** Une fois branchés, le son peut être contrôlé en utilisant les commandes correspondantes de la source audio compatible. L'Enceinte ne peut pas être utilisée pour changer de morceau en mode auxiliaire.

#### Mode Carte TF

**ETAPE 1 :** Pour utiliser le mode TF, insérez une carte TF (non incluse) au port TF sur le dessous de l'appareil.

**ETAPE 2 :** Si l'Enceinte ne passe pas automatiquement en mode TF, appuyez sur 'M' jusqu'à sélectionner le mode voulu.

**Note :** Une fois connectés, le son peut être contrôlé en utilisant l'Enceinte. L'Enceinte peut seulement lire des fichiers audio MP3 ; si d'autres

fichiers sont présents sur le disque USB ou la carte TF, ceci pourrait empêcher l'Enceinte de jouer de la musique.

### Résolution de Problèmes

#### L'Enceinte n'est pas alimentée.

L'Enceinte n'a plus de batterie. Chargez l'Enceinte en suivant les instructions de la section « Chargement de la Batterie ».

#### L'Enceinte n'émet aucun son.

Le volume est réglé trop bas. Vérifiez que le volume soit réglé à un niveau audible et ajustez-le en fonction à l'aide de l'appareil connecté.

L'Enceinte n'est pas connectée à l'appareil Bluetooth compatible. Suivez les instructions de la section « Connexion à un appareil Bluetooth compatible ».

L'Enceinte n'est pas branchée à une source audio compatible. Suivez les instructions de la section « Mode d'entrée auxiliaire ».

#### Impossible de connecter l'Enceinte.

L'appareil Bluetooth n'est pas compatible avec l'Enceinte. Assurez-vous que l'appareil Bluetooth compatible soit compatible avec l'Enceinte et que la fonction Bluetooth soit allumée.

#### La charge de l'Enceinte diminue rapidement.

Le volume est réglé trop fort. Une utilisation excessive de l'Enceinte à de forts volumes videra la batterie plus rapidement. Rechargez l'Enceinte en suivant les instructions de la partie "Chargement de la Batterie" et écoutez à un volume plus bas pour de meilleurs résultats. La batterie a atteint la fin de son cycle de vie et doit être retirée. Voir la section « Sécurité de la batterie ».

### Spécifications

Code Produit : EE2678BLKCORFOB

Version Bluetooth : 3.0

Portée sans Fil : 10 m

Sortie de Haut-parleurs : 2 x 3 W

Alimentation : 5 V  1 A

Tension de Fonctionnement : 3.7 V



**GLOBAL SOURCING**  
**THE ULTIMATE WAY**

Manchester  
OL9 0DD  
United Kingdom  
www.upgs.com

t: +44 (0) 161 627 1400  
f: +44 (0) 161 628 2126

hk: +852 6681 9752

cn: +86 1 3417586804

Artworker:	<b>Rachel Hart</b>
Date:	<b>06/02/18</b>
Project Name:	<b>EEV174480 COR EE2678BLKCORFOB</b>
Type of Artwork:	<b>Instruction Leaflet</b>
Size:	<b>A4 Folding 1PP</b>
Software Used:	<b>Indesign CS6</b>
Typefaces:	<b>Futura</b>

- Cyan
- Magenta
- Yellow
- Black
- PMS
- PMS
- PMS
- PMS

**Artwork Version 5**

**Artwork Scale 1:1**

©2018 UP Global Sourcing. All designs, images and artwork are the copyright of UP Global Sourcing. No copying, alterations or amendments to the artwork, design can be undertaken without prior written permission of UP Global Sourcing. Any costs incurred as a result of unauthorised amendments will be recovered from the supplier responsible.