



Affichage des codes panne

Si un problème technique empêche le fonctionnement de votre lave-linge, un code panne s'affichera sur l'écran ; veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour en connaître la description :

Code Panne	Cause possible	Solution
 Clignote	Le bac est plein	Vider le bac
	Panne de la pompe Défaillance du capteur d'eau	Contactez votre service après-vente
E30	Défaillance de la résistance	Contactez votre service après-vente
E32	Défaillance du capteur d'humidité	
E33	Défaillance du capteur de température	
E34	Défaillance du capteur de température	
 Clignote	Le filtre à peluches est bouché ou la température dégagée est trop forte	Nettoyez le filtre à peluches et réglez la température ambiante.
		Contactez un technicien agréé si le problème persiste.
Si un autre code panne apparaît, veuillez contacter votre service après-vente.		