

FAUTEUIL DE MASSAGE

Manuel d'utilisation

Réf. MC006
Lot : SG84350005

LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT UTILISATION DU PRODUIT

A CONSERVER POUR TOUTES CONSULTATIONS ULTERIEURES.

VERIFIEZ LE CONTENU DU CARTON ET CONSERVEZ L'EMBALLAGE

ARTICLE A MONTER SOI-MEME



Dimensions de l'article emballé : 106x27x50 cm


Dimensions de l'article monté : 105x75.5x44.5 cm

Dimensions de l'article plié : 104x25x48 cm

Notice disponible sur le site internet :
<http://www.cora.fr/infos-conso/notices-produits>

IMPORTE PAR CORA NON ALIMENTAIRE
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE

FABRIQUE EN CHINE



INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT UTILISATION DU PRODUIT

« Important – Conserver ces instructions pour consultation ultérieure »

- Vérifier le produit de façon régulière. Avant la première utilisation, vérifiez que les vis soient toutes bien serrées.
- Assembler le produit selon les instructions de montage
- Attention aux risques de pincement et de cisaillement lors du montage / pliage du produit.
- Vérifier également la structure métallique qui ne doit pas présenter de fissures.
- Ne pas dépasser la charge maximale indiquée 120 Kg.
- Ne pas se balancer sur le fauteuil
- Disposer le fauteuil sur une surface plane afin d'en assurer sa stabilité
- Ne pas laisser des enfants ou des personnes à mobilité réduite utiliser le fauteuil sans surveillance.
- Ne pas se mettre debout sur le fauteuil
- Tenir éloigné d'une flamme ou d'un corps incandescent
- L'appui-tête et le repose poitrine sont réglables
- Le repose mains et le siège sont réglables
- Nettoyer le dessus à l'eau claire avec un chiffon doux.
- Stocker dans un endroit propre et sec.


POUR UN USAGE DOMESTIQUE

Liste des pièces

1. Repose tête	5. Réglage du siège
2. Repose poitrine	6. Repose jambes
3. Assise	7. Réglage repose mains
4. Repose mains	



Instructions d'assemblage



1. Sortir le siège du carton (visuel a.)
2. Déplier le siège en s'assurant que les 4 pieds sont même niveau
3. Ajuster la position du repose tête dans la position la plus confortable (d.)
4. Ajuster la position du repose poitrine. Fixer ensuite le repose poitrine à l'aide de la molette de réglage noire (e & f)
5. Ajuster le siège dans la position optimale (g & h)
6. Ajuster les repose mains (i & g)
7. Le siège est prêt à être utilisé

GARANTIE ET SERVICE APRES-VENTE

1. Durée de la garantie.

- 24 mois à partir de la date d'achat. Le ticket de caisse faisant foi.

2. Garantie.

- La garantie s'applique à condition que le cycle soit utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été vendu.
- Contre tout vice de fabrication.
- Contre toute panne d'origine interne entraînant un défaut de jouissance.
- Contre toute défectuosité technique imputable à la fabrication.

3. Sont exclus:

- Les dommages ayant pour origine une cause externe à l'appareil (choc, chute, mauvaise utilisation, erreur de manipulation, etc...)
- Les pièces qui se détériorent par suite de leur usure normale et qui par nature, nécessitent un remplacement fréquent, tels que patins de frein, pneus, chambres à air, etc....
- Les pannes résultant d'un mauvais montage, d'une mauvaise utilisation, ainsi qu' un manque d'entretien.

4. Justificatifs obligatoires.

- Le ticket de caisse justifiant la date d'achat.
- Le nom et la référence du modèle.

5. Service Après-Vente

- Si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires, faire réparer le siège, obtenir des pièces détachées ou si vous rencontrez un problème, adressez-vous au Service Après-Vente d'un magasin Cora.

INFORMATIONS A CONSERVER