

Rock Crawler XXXL R/C

English

AGE. AS WITH ALL ELECTRIC PRODUCTS, PRECAUTIONS

Maisto - Radio Control Vehicles

WARNING! Not suitable for children under the age of 36 months due to danger of swallowing small parts. Choking hazard!

We reserve the right to improve/revise the product specifications without notice.

Please keep this owner's instruction manual for future reference. It contains important information.

Class 1 LED Product

Contents:

- RC Vehicle x 1
- Controller x 1
- Battery Charger x 1
- 6.4V Li-ion Rechargeable Battery Pack (For Vehicle Use) x 1
- 1.5V "AA" LR6/R6 non-rechargeable Battery (For Controller Use) x 2
- Owner's Instruction Manual x 1



Charging the rechargeable battery pack for the RC vehicles (Refer to Diagram 1)

- . Connect the 6.4V Li-ion Rechargeable battery pack and the charger connectors. . Plug the charger into the AC socket.
- 3. Initial charge: allow battery pack to be charged for a minimum of 2 hours for the first two times. Subsequent charging time is around 1 hour. Do not charge more than 2 hours in the subsequent charges. 4. After charging is finished, unplug the charger from the AC socket.

Battery installation for the controller: (Refer to Diagram 2)

- 1. Switch the power OFF.
- 2. Open the battery cover. 3. Install 2 new 1.5V "AA" LR6/R6 battery with correct polarity (+/-) as
- shown inside the battery compartment. 4. Install the battery cover.

Battery installation for the vehicle: (Refer to Diagram 3 & 4)

Connect the rechargeable battery pack to the socket in the battery

- 1. Switch the power OFF. Rotate the battery cover latch aside and open the battery cover. 3. Install 6.4V Li-ion rechargeable battery into the battery compartment.
- 4. Install the battery cover and turn the latch to lock it in position.
- 5. The "Power LED" on the vehicle will not flash nor stay on if the rechargeable battery has run out power.

How to play: (Refer to Diagram 4, 5 & 6)

- 1. Set the "Power Switch" on the controller and vehicle to ON position, the "Power LED" on both the controller and vehicle will flash less than 3 seconds then stay on, meaning the automatic frequency matching between the controller and the vehicle is completed.
- 2. If the "Power LED" of the controller or the "Power LED" of the vehicle flash more than 3 seconds, switch off both the vehicle and controller, then turn them on again.
- 3. Pull the trigger in the transmitter half way to drive the vehicle forward. Pull the trigger full way to obtain extra speed. Push the trigger in the transmitter to drive the vehicle backward.
- 4. Turn the steering knob in the transmitter to steer the vehicle to right or left. 5. If the vehicle went too far and out of control, switch off both the vehicle and
- controller, then turn them on again. 6. If the vehicle does not run in a straight line, adjust the wheel alignment
- under the chassis. 7. Turn the switch of the controller and vehicle to OFF position when not in play.

Performance Tips:

- 1. Do not drive the vehicle on grass, sand or go through water.
- 2. Do not drive the vehicle in windy or rainy weather
- 3. Do not drive the vehicle into any hard object.
- 4. Keep fingers, hair and loose clothing away from the vehicle.






Diagram 1

Diagram 3

battery pack for the

battery pack

Battery Installation

OPEN COVER

Mai**s**to. TECH

- 5. The operating range can be affected by a variety of factors: a) Weak controller or vehicle batteries.
- b) Interference from other items that emit radio frequency signals such as another R/C item on the same
- frequency, CB radios, cordless phones, high voltage transmitter, etc.
- 6. Outdoor usage is recommended in order to get optimal control range. (164 feet or 50 meters) 7. Remove the package, take out all accessories and assemble the product before giving it to children to play.

- 1. The 6.4V Li-ion battery pack must be charged before use. Use only the battery pack and charger that came with this vehicle. 2. Do not overcharge the Battery Pack. Do not charge for more than 2 hours except for the initial two charges.
- 3. Do not charge the Battery Pack if it shows leakage, corrosion, or has loose or exposed wires or other damage, 4. Do not cover the Battery Pack with any sort of material while charging.
- 5. Do not touch the Battery Pack when it is hot. Wait until the Battery Pack cools before installing it in the Vehicle
- and before recharging. 6. Do not dispose of the Battery in fire.
- 7. Do not dismantle the Battery or Charger, and do not cut the Battery or Charger cables.
- 8. The Battery Pack will be warm after charging, and hot after use in a Vehicle.
- 9. The supply terminals are not to be short-circuited. 10. Rechargeable Batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged by an adult!
- 12.Battery change must only be made by adults!
- 13. The charger is not a toy. 14.Use only the Battery Charger to charge the 6.4V Rechargeable Li-ion battery pack that comes with the product. Other types of battery may burst causing injury to persons and damage. This charger is intended to be used in a vertical or floor mount position. Regularly examine the Battery Charger for any damage to the cord, plug, enclosure and other parts. If any damage is found DO NOT use the Charger or Battery Pack until it is replaced. Do not use the Battery Charger for any use other than instructed in this manual.
- 15. Note that the 1.5V "AA" Battery is non-rechargeable and is not to be recharged. Only Batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. It will need replacement when transmission is poor, Alkaline AA batteries are recommended to be used for the transmitter. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries. Do not mix old and new batteries or different type of batteries. Be sure to insert batteries with correct polarities and always follow the battery manufacturer's instructions.
- 16.Exhausted batteries must be removed from the product.

FCC Label Compliance Statement:

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause harmful interference, and

2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna - Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



RSS-210 Compliance Statemetent:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference,

including interference that may cause undesired operation of the device.

The whole product also does not belong to household waste at the end of the product life. You can return it at collection points for the recycling of electronic and electronical instruments. The symbol on the item ,instruction manual, hangtag or packing is showing this clearly.

Materials should be recycled according to their respective markings. Recycling of old devices or other re-use of materials contained therein represents an important contribution

to environmental protection.

Please ask at your local community for the correct collection point.

Please retain this sheet and address for future use, as they contain important information.

Disposal of batteries

Environmental notes:

Batteries should not be disposed of in the household waste. As the consumer you are legally obliged to return batteries containing harmful substances and all other used batteries. You can hand in your old batteries at public collection points in your area or wherever batteries are sold.

You will find these chemical abbreviations along with a crossed-out refuse bin on batteries containing harmful substances:

Pb = Battery contains lead Cd = Battery contains cadmium Hg = Battery contains mercury

EU declaration of conformity simplified

, MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S.] declares that the radio equipment [RC ROCK CRAWLER 3XL] complies with Directive 2014/53 / EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following web address: http://www.cora.fr

The declaration of conformity may be consult at:

MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S.: Parc Ariane - Le Vénus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France.







Rock Crawler XXXL R/C

Français

COMME AVEC TOUS LES PRODUITS ÉLECTRIQUES, DES PRÉCAUTIONS S'IMPOSENT DURANT LA MANIPULATIÓN E L'UTILISATION POUR EMPÊCHER UN CHOC ÉLECTRIQUE ENTRÉE: 230V CA 50/60Hz 0.4A UNIQUEMENT SORTIE: 7.2 V CC 700mA 5.04W

Maisto - Véhicules radio-commandés

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois car ils risqueraient d'avaler les

Veuillez conserver ce mode d'emploi pour vous-y reporter dans le futur. Il contient des informations importantes. Nous nous réservons le droit de modifier/améliorer les caractéristiques du produit sans avis préalable.

Produit de classe 1 LED

Contenu :

- Voiture RC x 1
- Contrôleur x 1
- Chargeur de pile x 1
- Pack Batterie 6.4V Li-ion (Pour le Véhicule) x 1

5. La portée utile peut être affectée par différents facteurs:

a) Piles faibles dans l'émetteur ou dans le véhicule.

• 2 Piles 1.5V "AA" LR6/R6 non-rechargeables (Pour l'émetteur)

4. Gardez vos doiats, vos cheveux et les vêtements amples éloignés du véhicule.

comporte des conducteurs exposés/détachés ou d'autres dommages

9. Veiller à ne pas établir un court-circuit entre les bornes d'alimentation.

10. Retirer le bloc-pile rechargeable du jouet avant de le recharger

11.Les batteries ne doivent être rechargées que par un adulte!

Cet appareil ne doit pas susciter d'interférence perturbatrice,

12.La batterie ne doit être remplacée que par un adulte!

4. Ne pas recouvrir le bloc-pile avec un autre matériau durant la charge

b) Interférences en provenance d'appareils émettant des ondes radio tels qu'une autre radiocommande

7. Retirez l'emballage, sortez tous les accessoires et assemblez le produit avant de le donner à l'enfant pour

3. Ne pas soumettre le bloc-pile à une charge s'il manifeste des indices de fuite ou de corrosion, ou si le jouet

5. Ne pas toucher le bloc-pile lorsqu'il est chaud. Attendre que le bloc-pile se soit refroidi avant de l'installer

14.Ne rechargez le pack batterie 6.4V Li-ion qu'avec le chargeur livré avec le produit. D'autres types de batteries

pourraient exploser, provoquant des blessures ou des dommages matériels. Ce chargeur doit être positionné

verticalement ou sur le sol. Vérifiez régulièrement le chargeur de batterie pour vous assurer de l'absence de

N'utilisez que des piles du type recommandé ou équivalent. Elles devront être remplacées lorsque l'émission

devient défaillante. Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines AA dans l'émetteur. Ne mélangez pas piles

alcalines, standard ou rechargeables. Ne mélangez pas piles neuves et piles usées, ni différents types de piles.

Assurez-vous de respecter les polarités des piles lors de leur insertion et respectez toujours les instructions du

dommages à son câble, sa prise, son boîtier et autres parties. En cas de dommages, N'UTILISEZ PAS le

chargeur ou le pack batterie avant remplacement. N'utilisez pas le chargeur dans d'autres buts que ceux

15. Notez que les piles 1.5V "AA" sont de type non-rechargeable et ne doivent donc pas être rechargées.

Cet appareil satisfait aux critères de la partie 15 des règles FCC. L'utilisation de l'appareil est assujettie aux

Note: Les tests effectués sur cet équipement ont permis de vérifier qu'il satisfait les limites prescrites pour un

appareil numérique classe B par la partie 15 des règles FCC. Ces limites établissent une protection raisonnable

contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut

rayonner de l'énergie sous forme d'ondes radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions,

il peut provoquer des interférences perturbant les radiocommunications. Cependant, rien ne garantit qu'aucune

interférences perturbant la réception des ondes radio ou télévision (ceci peut être déterminé par extinction/remise

interférence ne peut se manifester dans une installation particulière advenant que cet équipement suscite des

en marche de l'appareil). l'utilisateur devrait essaver d'éliminer l'interférence en appliquant une ou plusieurs des

2. Cet appareil doit tolérer toute interférence reçue, y compris les interférences qui provoquent un

- Réorientation ou changement du site d'installation de l'antenne réceptrice.

- Augmentation de la distance de séparation entre l'équipement et le récepteur.

7. Ne pas ouvrir ou démonter la pile ou le chargeur; ne pas couper la pile ou les câbles du chargeur.

B. Le bloc-pile s'échauffe durant le processus de charge, et durant son utilisation dans le véhicule.

6. Il est recommandé de jouer à l'extérieur pour maximiser la portée utile. (164 pieds ou 50 mètres)

émettant sur la même fréquence, un poste CB, un téléphone sans fil, un transformateur haute tension, etc.

Mode d'emploi x 1

qu'il joue avec.

Mises en garde:

avec ce véhicule.

lors des deux premières charges.

6. Ne pas jeter une pile dans un feu.

13.Le chargeur n'est pas un jouet.

décrits dans ce mode d'emploi.

16.Retirez les piles usées du produit.

fonctionnement indésirable.

conditions suivantes :

mesures suivantes :

Déclaration de conformité FCC:

dans le véhicule et avant de le recharger.



Français

Recharge du pack batterie du véhicule RC: (Voir Diagramme 1)

1. Branchez le pack batterie 6.4V Li-ion et les raccords du chargeur.

3. Charge initiale: laissez le pack batterie se recharger pendant un minimum de

2 heures lors des deux premières recharges. La durée des charges suivantes

est de 1 heure environ. Ne laissez pas la charge se poursuivre pendant plus

Mise en place des piles dans le véhicule: (Voir Diagramme 3 & 4)

3. Installez le pack batterie Li-ion 6.4V dans le compartiment batterie. Branchez

4. Mettez le couvercle de la batterie en place et tournez le loquet pour le verrouiller.

4. Une fois la charge terminée, débranchez le chargeur de la prise secteur.

3. Mettez en place 2 piles 1.5V "AA" LR6/R6 neuves en respectant les

2. Faites pivoter le loquet du couvercle des piles sur le côté et ouvrez le

le pack batterie sur la prise présente dans le compartiment batterie.

1. Mettez les "Interrupteurs d'alimentation" de la radiocommande et du

véhicule en position ON (marche), les LEDs témoins d'alimentation du

secondes puis resteront fixes, témoignant de la bonne synchronisation

automatique des fréquences entre la radiocommande et le véhicule.

2. Si la "LED d'alimentation" de la radiocommande ou du véhicule clignote

3. Tirez sur le manche de la télécommande à mi-chemin pour faire avancer

le véhicule. Tirez le manche à fond pour aller plus vite. Poussez sur le

4. Tournez le bouton de la radiocommande pour faire aller le véhicule vers la

5. Si le véhicule est allé trop loin ou est hors de contrôle, arrêtez à la fois le

6. Si le véhicule ne roule pas en ligne droite, réglez le levier d'alignement des

7. Mettez l'interrupteur d'alimentation du véhicule sur OFF lorsque vous ne

pendant plus de 3 secondes, arrêtez le véhicule ainsi que la

manche de la radiocommande pour faire reculer le véhicule.

véhicule et de la radiocommande clignoteront pendant moins de 3

5. La "LED d'alimentation" du véhicule ne sera ni allumée ni clignotante si la

2. Branchez le chargeur dans une prise secteur.

de 2 heures lors des recharges suivantes.

(Voir Diagramme 2)

. Coupez l'alimentation (OFF)

2. Ouvrez le couvercle des piles

1. Coupez l'alimentation (OFF).

couvercle des piles.

batterie est déchargée.

gauche ou vers la droite.

roues situé sous le châssis.

Conseils pour de meilleures

1. Ne roulez pas sur l'herbe, le sable

2. Ne roulez pas par temps pluvieux ou venteux. 3. Ne faites pas rentrer le véhicule dans un

l'utilisez pas.

performances:

obiet dur.

4. Mettez en place le couvercle des piles.

Mise en place de la pile de la télécommande:

polarités (+/-) indiquées dans le compartiment des piles.

Comment jouer: (Voir Diagramme 4, 5 & 6)

éhicule et la télécommande, puis rallumez-les.

radiocommande, puis rallumez-les.

- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui où le récepteur est branché. - Demande d'aide au commerçant qui a vendu le produit, ou à un technicien radio/TV expérimenté. Avertissement : Les changements ou modifications subies par ce produit qui n'auraient pas été expressément approuvés par l'organisme responsable de sa conformité sont susceptibles d'annuler le droit de l'utilisateur à

ALIGNEMENT DES ROUES

Déclaration de conformité CNR-210:

Le présent appareil est conforme aux CNR

d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage.

et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi.

Le produit ne fait pas partie des ordures ménagères.




Les produits doivent etre recyclés, suivant leurs marquages respectifs.

contribution importante, à la protection de l'environnement.

Mise au rebut des piles

de retourner les piles contenant des substances dangereuses ainsi que toutes les autres piles usagées. Vous pouvez rapporter vos piles usagées à un point de collecte public local ou à tout point de vente de piles.

Vous trouverez ces abréviations chimiques ainsi que le symbole d'une poubelle barrée sur les piles contenant des substances dangereuses:



Déclaration UE de conformité simplifiée

[RC ROCK CRAWLER 3XL] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: http://www.cora.fr ► S'informer ► Notices produits

Parc Ariane - Le Vénus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France.







Français

Mise en Place des Piles

Diagramme 3 Couvercle des pile

Gauche _ Droite

Français

charge du pack

Job Item: M-ART188_16 Finished by: LCC Date: 25-04-2016 Test No.: 297mm x 420mm(A3双 Rem No.: Cora Instruction #81157英法文說明書 Check by: DWN Name: YangMin Material:

Size: 297mm(W) x 420mm(H) (A3双面) Color: Black 材质:书纸 Oracle no.: 65-32297-811571000-00


utiliser le produit.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes 1. Le pack batterie 6.4V doit être chargé avant utilisation. N'utilisez que le chargeur et le pack batterie livrés 2. Ne surchargez pas le Pack Batterie. Ne laissez pas la charge se poursuivre pendant plus de 2 heures sauf

même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Notes environnementales:

Vous devez le jeter, dans les containers de recyclage, prévus à cet effet, pour les produits et



Renseignez vous auprès des services concernés, pour connaître, les points de recyclage. Veuillez conserver cette notice ainsi que l'adresse pour future référence, car d'importantes informations y sont présentes.

Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. En tant qu'utilisateur, vous êtes légalement tenu

Pb = Pile contenant du plomb Cd = Pile contenant du cadmium

Je soussigné, [MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S.] déclare que l'équipement radioélectrique

La déclaration de conformité peut être consultée à:

MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S.:

