

doméos

NOTICE D'UTILISATION

Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.

LAVE VAISSELLE LV17VE



CORA NON ALIMENTAIRE
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE

FABRIQUE EN TURQUIE

Date de mise à jour : 20/04/2017

FR / 1

TABLE DES MATIERES	Page
I. SIGNIFICATION DES SYMBOLES	3
II. SPECIFICATIONS TECHNIQUES	5
III. CONSIGNES DE SECURITE	7
IV. AVANT LA PREMIERE UTILISATION	13
V. INSTALLATION	13
VI. UTILISATION	19
VII. CHARGEMENT DU LAVE VAISSELLE	22
VIII. REGLAGES	26
IX. DESCRIPTION	29
X. FONCTIONS	30
XI. ENTRETIEN ET NETTOYAGE	36
QUE FAIRE EN CAS DE PANNE	38
CONDITIONS DE GARANTIE/SERVICE APRES VENTE	41

Notice disponible sur le site internet : <http://www.cora.fr> ► S'informer ► Notices produits

I. SIGNIFICATION DES SYMBOLES

	<p>Lire le manuel de l'utilisateur : Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.</p>
	<p>Instructions de sécurité : Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l'utilisateur.</p>
	<p>Protection de classe I : Appareil muni d'une prise de terre sur laquelle sont connectées les parties métalliques. Brancher l'appareil à une fiche reliée à la terre.</p>
	<p>Collecte sélective des déchets électriques et électroniques : Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l'environnement.</p>

Consommation énergétique



La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'installation et d'utilisation de l'appareil.

II. SPECIFICATIONS TECHNIQUES	
Désignation	Lave-vaisselle
Référence	LV17VE
Tension et fréquence	220V-240V / ~ 50Hz
Poids	46 kg
Capacité maximale	12 couverts
Classe d'efficacité énergétique	A++
Dimensions (LxHxP)	598x850x598 mm
Hauteur (sans plan de travail)	820 mm
Puissance totale	1900 W
Puissance de chauffage	1800 W
Type d'installation	Pose libre
Puissance de la pompe de lavage	100 W
Puissance de la pompe de vidange	30 W
Pression au robinet d'arrivée d'eau	0.03 MPa(0.3bar) – 1 MPa(10bar)
Emission acoustique dB(A)	45 dB(A)

La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'installation et d'utilisation de l'appareil.

FICHE PRODUIT

Marque déposée du fournisseur	DOMEOS
Modèle du fournisseur	LV17VE
Capacité du lave-vaisselle (nombre de couverts)	12
Classe d'efficacité énergétique	A++
Consommation d'énergie annuelle en kWh (cEA) (cycle 280) *	258
Consommation d'énergie (Et) (kWh par cycle)	0,90
Consommation d'électricité en mode Arrêt (W) (Pl)	0,50
Consommation d'électricité en mode Laissé sur Marche (W) (Po)	1,00
Consommation d'eau annuelle en litres (cEA) (cycle 280)**	2520
Classe d'efficacité de séchage ***	A
Nom du programme standard****	Eco
Durée du programme pour le cycle standard (min)	171
Emission acoustique dans l'air dB(A) re 1pW	45
Non-encastré/Encastré	Non-encastré

* Consommation d'énergie : **258 kWh par an**, sur la base de 280 cycles de lavage standard, en utilisant un remplissage d'eau froide et la consommation en mode faible. *(La consommation énergétique réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.)*

** Consommation d'eau : **2520 litres par an** sur la base de 280 cycles de lavage standard. *(La consommation réelle d'eau dépend des conditions d'utilisation de l'appareil)*

**** Le programme "Eco" est le programme standard.

Il correspond au cycle de lavage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche.

Il convient au lavage d'une vaisselle normalement sale et constitue le programme le plus efficace en terme de consommation combinées d'énergie et d'eau.



III. CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENTS SELON LES NORMES

7.12

NF EN 60335-1:2012

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE : Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

7.12.5

NF EN 60335-1:2012

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

AVERTISSEMENTS SELON LES NORMES

NF EN 60335-2-5:2003 7.12

- Nombre maximal de couverts : Ce lave-vaisselle a été conçu pour une capacité maximale de 12 couverts.
- Il convient que la porte ne soit pas laissée en position ouverte dans la mesure où cela pourrait présenter un danger de basculement.
- MISE EN GARDE : Les couteaux et les autres ustensiles pointus doivent être placés dans le panier pointe vers le bas ou en position horizontale.

NF EN 60335-2-5:2003 7.12.1

- L'appareil doit être raccordé au réseau de distribution d'eau en utilisant l'ensemble de raccordement neufs fournis avec l'appareil, il convient de ne pas réutiliser des ensemble de raccordement usagés.
- Les ouvertures ne doivent pas être obstruées par un tapis.
- N'ouvrez la porte de la machine en aucune circonstance pendant le fonctionnement.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- les fermes ;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- les environnements de type chambres d'hôtes ;
- la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.

Ne pas utiliser l'appareil s'il a chuté, s'il présente des dommages apparents (câble, prise de courant, fuites. . .) ou s'il présente des défauts de fonctionnement.

Du fait du danger d'explosion, ne placer aucun dissolvant ou solvant dans la machine.

AVERTISSEMENTS DE SECURITE

GENERALITES

- Vérifier que la machine ou son emballage est exempt de tout dommage.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il a chuté, s'il présente des dommages apparents (câble, prise de courant, fuites...) ou s'il présente des défauts de fonctionnement.
- Ne pas démonter l'appareil : le faire examiner par un service après-vente agréé.
- Ces avertissements sont donnés pour la sécurité de l'utilisateur et celle d'autrui. Lire attentivement avant d'installer et d'utiliser l'appareil. Conserver cette notice avec l'appareil pour toute nouvelle consultation. Si l'appareil doit être transféré à un nouvel utilisateur, joindre la notice avec l'appareil pour l'informer.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique exclusivement. Ne pas utiliser à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autre but que celui pour lequel il a été conçu.
- Débrancher la prise de courant avant de procéder au nettoyage.
- **Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui met l'appareil sous tension automatiquement.**

INSTALLATION DE LA MACHINE

- Avant l'installation, vérifier que la machine est débranchée.
- Installer la machine dans un endroit adéquat et plat, sans risque pour la sécurité.
- Vérifier que la machine ne repose pas sur le câble d'alimentation. Maintenir les ouvertures de ventilation dégagées dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.
- Dérouler complètement le câble d'alimentation avant de le brancher. Ne pas tirer sur le cordon électrique pour débrancher ou déplacer l'appareil.
- La prise doit rester accessible une fois la machine installée.
- Vérifier que les branchements électriques correspondent aux valeurs indiquées sur la plaque signalétique.
- Brancher l'appareil à une prise de courant protégée contre les surcharges électriques (fusible).
- Ne pas brancher l'appareil sur une prise multiple ou une rallonge électrique.

USAGE QUOTIDIEN

- Ne pas dépasser la capacité de chargement de la machine.
- N'utiliser que pour des articles lavables en machine.
- Vérifier que les objets en plastique résistent à la chaleur avant de les laver en machine, sous peine d'annulation de la garantie (rayure ou de toute formation de rouille sur la paroi interne de la machine causées par des mouvements de panier).
- Retirer les résidus d'aliments avant de mettre la vaisselle dans la machine.
- Mettre la machine en marche après l'avoir entièrement chargée.
- Installer les articles creux tels que les bols, verres et pots avec l'ouverture orientée vers le bas.
- Il est conseillé de ne pas surcharger la machine et de ne pas y installer de la vaisselle de nature différente de celle indiquée.
- Choisir le programme de lavage adapté au type de vaisselle et en fonction de son degré de salissure.
- N'utiliser le programme de trempage que si nécessaire.
- Éviter le surdosage de détergents, de sel régénérant et de liquide de rinçage.
- Ne pas introduire d'autres produits que ceux spécialement conçus pour le lave-vaisselle dans le conduit de détergent et de produit de lavage, sous peine d'annulation de la garantie.
- Un dispositif de sécurité met la machine à l'arrêt en cas d'ouverture de la porte.

NE PAS LAVER EN MACHINE :

- Cendres de cigarettes, restes de bougie, cirage, substances chimiques, matériaux à base d'alliages ferreux.
- Fourchettes, cuillères et couteaux à manche de bois, de corne ou d'ivoire ou incrusté de nacre, objets collés, peinture, articles maculés de produits chimiques, abrasifs, acides ou basiques.
 - Objets de plastique ne résistant pas à la chaleur, récipients de cuivre ou étamés.
- Objets d'aluminium et d'argent (ils peuvent se décolorer ou se ternir).
- Certains verres fragiles, porcelaines ornées de motifs décoratifs imprimés, qui s'estompent même après le 1^{er} lavage, certains articles de cristal, qui perdent leur transparence avec le temps, couverts collés (ne résistant pas à la chaleur), verres de cristal au plomb 25-30%, planches à découper, articles fabriqués avec de la fibre synthétique.

SECURITE DES ENFANTS

- Ne pas monter, ne pas s'asseoir ni placer de charge sur la porte ouverte car l'appareil pourrait se renverser.
- Tenir les enfants à l'écart de la machine lorsqu'elle est ouverte : elle peut contenir des résidus de substances de nettoyage.
- Pour éviter de possibles accidents, ne pas laisser la porte du lave-vaisselle ouverte.
- Tenir les détergents et produits de rinçage hors de portée des enfants
- Tenir les emballages de l'appareil hors de portée des enfants.

EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT

- Tout défaut de fonctionnement de la machine doit impérativement être réparé par une personne qualifiée. Toute réparation effectuée par une personne autre qu'un technicien de service après-vente agréé entraînera l'annulation de la garantie.
- Avant d'effectuer toute réparation sur la machine, prendre soin de la débrancher du réseau électrique. Couper les fusibles ou débrancher la machine. Prendre soin de fermer l'arrivée d'eau.

IV. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

A la livraison de la machine :

- Vérifier que la machine ou son emballage est exempt de tout dommage. Ne pas mettre en marche un appareil endommagé, de quelque manière que ce soit. Contacter un centre d'entretien agréé.
- Mettre au rebut les matériaux d'emballage conformément aux règles applicables.
- Avant de faire fonctionner l'appareil, lire attentivement cette notice d'installation et d'utilisation.

V. INSTALLATION

Zone d'installation


- Choisir un lieu dégagé pour charger et décharger facilement la vaisselle.
- La machine pouvant atteindre de s températures élevées, il est d éconseillé de l'installer à côté d'un réfrigérateur.
- Ne pas installer l'appareil dans un lieu où la température ambiante peut descendre sous 0°C.
- Si l'appareil se trouve dans un endroit où le risque de gel existe :
Vider complètement l'eau restée dans la machine après chaque utilisation.
Fermer le robinet d'arrivée d'eau, débrancher le tuyau d'arrivée d'eau et placer les 2 tuyaux au sol (arrivée d'eau et vidange) pour évacuer le maximum d'eau.
Puis retirer le filtre intérieur et éliminer l'eau résiduelle avec une éponge.
- Avant de positionner l'appareil, respecter les avertissements indiqués sur celui-ci.
- Placer l'appareil à proximité d'une arrivée et évacuation d'eau.
- Installer l'appareil de manière à ne pas modifier les raccords une fois ceux-ci effectués.
- Ne pas saisir l'appareil par la porte ou par le panneau de commande pour le déplacer.
- Prendre soin de laisser un espace suffisant autour de l'appareil, pour pouvoir le déplacer plus facilement d'avant en arrière en cas de nettoyage.
- Ne pas coincer les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange en installant l'appareil.
- Ne pas coincer le câble électrique sous l'appareil.
- Ajuster les pieds réglables en les tournant de manière à stabiliser le niveau de l'appareil. Le bon positionnement de l'appareil est essentiel pour la bonne ouverture / fermeture de la porte.
- Si la porte ne se ferme pas correctement, vérifier que l'appareil est de niveau et stable sur le sol ; dans le cas contraire, ajuster les pieds réglables.

Raccordement en eau


- Vérifier que l'installation de plomberie intérieure convient à l'installation d'un lave-vaisselle.
- Il est recommandé d'installer un filtre à l'entrée du domicile, de manière à éviter qu'une contamination éventuellement transportée dans le réseau d'eau (sable, argile, rouille, etc.) ou dans l'installation de plomberie intérieure cause tout dommage à l'appareil, et pour prévenir tout désagrément tel que le jaunissement de la vaisselle ou la formation de dépôts après le lavage.

Connexion au tuyau d'arrivée d'eau

- **Ne pas utiliser le tuyau d'arrivée d'eau de l'ancienne machine.**
- Utiliser le tuyau neuf fourni avec la nouvelle machine.
- Avant de raccorder le tuyau d'arrivée d'eau neuf ou longtemps inutilisé à la machine, faire couler de l'eau dans celui-ci durant quelques minutes.
- Raccorder manuellement le tuyau d'arrivée d'eau directement au robinet mural d'arrivée. La pression au robinet doit être :
 - minimum : 0,03 Mpa
 - maximum : 1 Mpa
- Si la pression d'eau est supérieure à 1 Mpa, installer un dispositif réducteur de pression entre le robinet et le tuyau.
- Une fois les raccords effectués, ouvrir le robinet à fond et vérifier l'étanchéité.
- Pour la sécurité de l'appareil, toujours fermer le robinet d'arrivée d'eau après la fin de chaque programme.




Système Aquastop : Certains modèles utilisent un système Aquastop.
Si l'appareil est équipé de ce système, il y a présence de courant électrique avec une tension dangereuse. Ne pas couper l'embout Aquastop et veiller à ce qu'il ne soit pas plié ou tordu.




Connexion au tuyau de vidange

- Raccorder le tuyau de vidange, soit directement à une vidange fixe, soit au raccord spécial sous l'évier.
- Au moyen d'un tuyau coudé spécial (si disponible), la machine peut vidanger directement dans l'évier en accrochant le tuyau coudé au bord de l'évier. Installer ce raccordement à au moins 50 cm et au plus 110 cm du niveau du sol.
- Dans le cas d'une vidange fixe, ne pas plonger le bout du tuyau à l'intérieur de la vidange (risque de syphonage), il est impératif que le bout du tuyau dépasse le coude de maximum 3 cm, comme indiqué ci-dessous :



Avertissement : Ne pas modifier la longueur du tuyau de vidange, car l'appareil ne pourra pas vidanger correctement, et sous peine de dégager toute responsabilité du fabricant.




Raccordement électrique


- La prise avec terre de l'appareil doit être raccordée à une prise avec mise à la terre murale dont la tension et l'intensité correspondent aux valeurs selon les normes en vigueur. Si le lieu d'installation ne comporte pas de liaison à la terre, faire réaliser ce type d'installation par un électricien qualifié. En cas d'utilisation sans mise à la terre, le fabricant dégagera toute responsabilité pour toute perte d'usage ou tout dommage qui pourrait se produire.
- Intensité du fusible intérieur : 10-16 A.
- L'appareil est configuré pour fonctionner en 220-240V. Si le lieu d'installation est alimenté en 110V, intercaler un transformateur 110/220V – 3000W.
- L'appareil doit être débranché pendant l'installation.
- En courant basse tension, l'efficacité de l'appareil est inférieure.
- Utiliser la prise isolée fournie avec l'appareil.
- Pour des raisons de sécurité, débrancher la prise quand le programme est terminé.
- Débrancher l'appareil par la prise. Ne pas tirer le câble électrique.

Installation sous un plan de travail

- Conserver un espace suffisant sous le plan de travail, notamment pour l'installation électrique et la plomberie. (fig. 1).
- Si l'espace est suffisant, retirer le plan supérieur comme ci dessous (fig. 2) :
 - retirer les vis de maintien situées à l'arrière de l'appareil. Pousser ensuite le panneau 1 cm vers l'arrière et le soulever.
- Régler les pieds de l'appareil en fonction de la pente du sol et du niveau. (fig.3)



Attention : Le support vertical de la machine doit être stable afin d'éviter tout déséquilibre.




VI. UTILISATION

Détergent

- Utiliser un détergent adapté pour lave-vaisselle domestique.
- Verser le détergent dans le compartiment avant de démarrer la machine.
- Conserver les détergents dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants car ils peuvent contenir des phosphates et du chlore.
- Utiliser les quantités appropriées afin de préserver l'environnement.
- Ne pas remplir le compartiment à détergent plus que nécessaire, sous peine de rayer les verres et de mal dissoudre le détergent (dépôts sur la vaisselle).

Remplissage du compartiment à détergent

- Pousser le loquet pour ouvrir le compartiment à détergent.
- Mesurer la quantité de détergent grâce aux lignes inscrites dans le compartiment à détergent. Contenance max : 40 cm³ de détergent.
- Verser 25 cm³ de détergent dans le grand compartiment de prélavage (b).
- Si le lave-vaisselle est surchargé ou contient des résidus d'aliments secs : versez 5 cm³ de détergent dans le compartiment de prélavage (a).
- Adapter aussi la quantité de détergent selon le degré de saleté de la vaisselle et la dureté de l'eau.
- Puis démarrer la machine.



Détergents combinés

- Il existe des détergents combinés : « 2 en 1 », « 3 en 1 », « 5 en 1 » ...
- Les détergents 2 en 1 contiennent du détergent + du sel ou du produit de rinçage. Pour les utiliser, tenir compte des fonctions de la tablette de détergent.
- Les autres détergents en tablette contiennent du détergent + du produit de rinçage + du sel + d'autres propriétés diverses.
- De manière générale, les détergents combinés donnent des résultats appréciables dans certaines conditions d'utilisation uniquement, car ils contiennent du produit de rinçage et/ ou du sel dans des quantités prédéfinies.

En utilisant des détergents combinés :

- **ATTENTION : La garantie de la machine exclut toute réclamation dues à l'utilisation de ces types de détergents.**
- Toujours vérifier les caractéristiques du produit avant de l'utiliser.
- Vérifier que le détergent convient à la dureté de l'eau du réseau.
- Pour les détergents en tablettes, ne jamais les placer dans la cuve du lave-vaisselle ou dans le panier à couverts. Placer toujours les tablettes dans le compartiment du distributeur de détergent.
- Contacter le fabricant du détergent en cas de résultats de lavage inadéquats (dépôts de calcaire sur la vaisselle ou ou humidité).

Usage conseillé : Pour de meilleurs résultats avec des détergents combinés, verser quand même du sel et du produit de rinçage dans la machine et régler la dureté de l'eau et le doseur de produit de rinçage à la position la plus basse.

- Pour les programmes courts, utiliser de préférence des détergents en poudre plutôt que des tablettes. En effet, selon les fabricants, les tablettes se dissolvent différemment en fonction de la température et la durée du cycle de lavage.

Arrêt des détergents combinés

- Remplir les compartiments à sel et à produit de rinçage normalement.
- Régler la dureté de l'eau à la position la plus élevée et faire un lavage à vide.
- Puis régler la dureté de l'eau.
- Puis régler le doseur de produit de rinçage.

Remplissage du compartiment à produit de rinçage et réglage du doseur

- Le produit de rinçage optimise le rinçage et empêche le dépôt de gouttes d'eau blanchâtres, de traces de calcaire et de pellicule blanche.
- Contrairement à une opinion répandue, il ne sert pas uniquement à obtenir une vaisselle plus brillante mais également une vaisselle plus sèche. C'est pourquoi il faut veiller à maintenir une quantité suffisante de produit de rinçage dans le compartiment et à n'utiliser que des produits spécialement conçus pour lave-vaisselle.

Pour verser le produit de rinçage :

- Dévisser le bouchon du compartiment.
- Remplir le compartiment jusqu'à ce que l'indicateur de niveau de produit de rinçage noircisse (2b).
- Revisser le couvercle de manière à faire correspondre les picots.
- Vérifier s'il faut ajouter ou non du produit de rinçage grâce à l'indicateur de niveau situé sur le distributeur de détergent.
- Si l'indicateur est noir, le compartiment contient suffisamment de produit de rinçage. Si l'indicateur est clair, il faut ajouter du produit de rinçage.
- Régler le doseur de produit de rinçage de 1 à 6. (réglage d'usine en position 3).



- Utiliser un réglage plus élevé si des taches d'eau se forment sur la vaisselle.
- Utiliser un réglage plus faible s'il reste une tache bleue en l'essuyant à la main.
- **Attention : N'utiliser que des produits de rinçage adaptés à l'usage en machine.** En cas de débordement, les résidus de produit de rinçage créent une grande quantité de mousse et les résultats de lavage s'en trouvent affectés : nettoyer alors l'excédent de produit de rinçage avec un chiffon.


VII. CHARGEMENT DU LAVE VAISSELLE

MISE EN GARDE : Les couteaux et les autres ustensiles pointus doivent être placés dans le panier pointe vers le bas ou en position horizontale.

- En chargeant correctement la vaisselle dans la machine, celle-ci sera optimisée en termes de consommation d'énergie et de performance de lavage et de séchage.
- La machine contient deux paniers de chargement :
 - panier inférieur pour les ustensiles ronds et profonds tels que les pots à poignées longues, couvercles, assiettes, casseroles, couverts.
 - panier supérieur pour lessoucoupes, assiettes à dessert, bols, tasses, verres.
- **Incliner les verres à pied contre le bord du panier, les grilles mobiles, ou la grille de maintien des verres et non pas contre les autres ustensiles. Ne pas incliner les verres hauts les uns contre les autres ; ils ne seront pas stables et pourront être endommagés.**
- Installer de préférence les objets fins et étroits dans les parties médianes des paniers.
- Placer les cuillères parmi les autres couverts pour les empêcher de se coller les uns aux autres. Pour un meilleur résultat, utiliser la grille à couverts.
- **Attention : Veiller à ce que les couverts n'empêchent pas la rotation des bras de lavage inférieur et supérieur.**



Grilles mobiles

- Le panier supérieur comporte deux grilles mobiles :
 - position ouverte : tasses.
 - position fermée : verres hauts.
- Ces grilles mobiles peuvent être utilisées pour y placer latéralement les fourchettes, cuillères et couteaux longs.



Ajustement de hauteur du panier supérieur


Le panier supérieur de votre machine est réglé en position supérieure. Lorsqu'il est dans cette position, vous pouvez placer de gros objets tels que des casseroles, etc., dans le panier inférieur. Lorsque vous placez le panier supérieur en position inférieure, vous pouvez placer et laver des assiettes dans le panier supérieur. Utilisez les roues du panier afin de changer la hauteur du panier. Ouvrez les pièces de maintien du panier au bout des rails du panier supérieur en les tournant sur le côté puis sortez le panier. Changez la position des roues, réinstallez le panier dans les rails puis fermez les pièces de maintien du panier. De cette manière, vous placez le panier supérieur en position inférieure.




Exemples de chargements :

Panier supérieur


Mauvais chargement :



Bon chargement :




Mauvais chargement :





Panier inférieur

Mauvais chargement :



Bon chargement :




VIII. REGLAGES

Importance de la quantité de calcaire dans l'eau

- Pour un bon résultat, le lave-vaisselle doit fonctionner avec de l'eau moins calcaire (eau adoucie). A défaut, des résidus de calcaire blancs se déposeront sur la vaisselle et à l'intérieur de la machine, ce qui affectera la performance de lavage et de rinçage de la machine et le brillant de la vaisselle.
- Quand l'eau traverse l'adoucisseur, elle est débarrassée des ions responsables de sa dureté et atteint le degré de douceur désiré pour obtenir le meilleur résultat de lavage. Selon le degré de dureté de l'eau, ces ions s'accumulent rapidement à l'intérieur de l'adoucisseur. Il faut donc régénérer le système adoucisseur avec du sel pour lave-vaisselle pour qu'il fonctionne aussi bien au cours du lavage suivant.

Chargement du sel dans le réservoir de l'adoucisseur d'eau

- Utiliser du sel spécifique pour adoucisseur de lave-vaisselle.
- Retirer d'abord le panier inférieur, puis dévisser le bouchon en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Lors de la première utilisation, remplir le réservoir avec 1 kg de sel à ras bord et compléter avec de l'eau jusqu'au niveau haut du réservoir.
- Utiliser l'entonnoir pour faciliter le remplissage du sel (si livré avec l'appareil).
- Nettoyer le filetage et revisser le bouchon.
- Retirer impérativement le sel tombé à côté du réservoir, sur le fond inox.
- Si aucun lavage n'est prévu immédiatement après le remplissage du sel, mettre en marche un programme court de lavage avec l'appareil vide afin d'éviter d'en dommager l'intérieur de l'appareil (corrosion) en raison du débordement de sel. Ainsi, le surplus de sel sera immédiatement nettoyé avec une opération de lavage.





- Pour utiliser du sel en tablette dans le réservoir, ne pas remplir entièrement. Utiliser de préférence du sel en grains ou en poudre. Ne jamais utiliser du sel de table dans l'appareil, sous risque d'altérer la fonction de l'adoucisseur.
- Remplir à nouveau le réservoir de sel quand le témoin indicateur de sel du panneau de commande s'allume.

Bande test de contrôle de la dureté de l'eau


- L'efficacité de lavage de l'appareil dépend du degré de dureté de l'eau de robinet. Pour cette raison, l'appareil est équipé d'un système qui réduit la dureté de l'eau entrante. L'efficacité du lavage augmentera avec un bon réglage du système. Pour connaître le niveau de dureté de l'eau dans la région, contacter le fournisseur d'eau du lieu de résidence. Ou bien faire le test avec la bande test de contrôle (si livré avec l'appareil). Ce contrôle permettra de modifier le réglage de l'adoucisseur.

- Ouvrir la bandelette de contrôle.
- Faire couler l'eau du robinet pendant 1 min.
- Plonger la bandelette de contrôle dans l'eau pendant 1 sec.
- Retirer la bandelette de contrôle et l'égoutter.
- Attendre 1 min.
- Observer le résultat pour régler l'appareil en fonction du degré de dureté de l'eau constaté.



Réglage de l'adoucisseur

- Régler l'adoucisseur d'eau en fonction du degré de dureté de l'eau du robinet :



- Appuyez sur le bouton de programmation (2) lorsque la machine est à l'arrêt.
- Mettez la machine en marche en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt (1) et maintenez le bouton de programmation (2) enfoncé pendant au moins 3 secondes.
- Si le « réglage de la dureté » est enregistré, « SL » s'affiche pendant 2 secondes.
- Relâchez le bouton de programmation (2). Le dernier niveau de réglage s'affiche.
- Appuyez sur le bouton de programmation (2) pour régler le niveau souhaité. Le niveau de dureté augmente à chaque pression du bouton de programmation. Le degré de dureté 1 revient une fois le degré de dureté 6 atteint.
- Pour enregistrer le dernier niveau de dureté de l'eau sélectionné dans la mémoire, éteignez la machine en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt (1).

Tableau de réglages en fonction de la dureté de l'eau

Degré de dureté de l'eau	Degré allemand de dureté dH	Degré français de dureté dH	Degré anglais de dureté dH	Indicateur de la dureté de l'eau
1	0-5	0-9	0-6	L1 est visible à l'écran.
2	6-11	10-20	7-14	L2 est visible à l'écran.
3	12-17	21-30	15-21	L3 est visible à l'écran.
4	18-22	31-40	22-28	L4 est visible à l'écran.
5	23-31	41-55	29-39	L5 est visible à l'écran.
6	32-50	56-90	40-63	L6 est visible à l'écran.

Si la dureté de l'eau que vous utilisez est supérieure à 90 dF (degré français) ou si vous utilisez l'eau de puits, il est recommandé d'utiliser des dispositifs de raffinement et de filtrage de l'eau.

REMARQUE : Le réglage d'usine du degré de dureté est le niveau 3(L3). Réglez l'adoucisseur d'eau en fonction de la dureté de l'eau de votre robinet. .

IX. DESCRIPTION




- | | | | |
|----|-------------------------------|-----|--|
| 1. | Plan de travail | 7. | Plaque signalétique |
| 2. | Panier supérieur avec grilles | 8. | Panneau de commande |
| 3. | Bras de lavage supérieur | 9. | Distributeur de produits de lavage et de rinçage |
| 4. | Panier inférieur | 10. | Panier à couverts |
| 5. | Bras de lavage inférieur | 11. | Bac à sel |
| 6. | Filtres | 12. | Verrou de sécurité du panier supérieur |



→ **13- Système de séchage actif**
(permet un meilleur séchage de la vaisselle)

X. FONCTIONS

PANNEAU DE COMMANDE



En appuyant sur le bouton Marche/Arrêt (4), la machine se met sous tension. Le voyant Marche/Arrêt reste allumé aussi longtemps que la machine est en marche.

Appuyez sur le bouton Départ/Pause (6) pour lancer le programme. Ensuite, le voyant de lavage s'allume et l'indicateur de temps restant (7) affiche la durée du programme. Il indique également le temps restant pendant le déroulement du programme. Si vous ouvrez la porte de votre machine pendant le déroulement du programme, la durée est interrompue, le numéro du programme et sa durée s'affichent alternativement.

Le déroulement du programme peut être contrôlé à l'aide des voyants de lavage, de rinçage, de séchage et de fin de programme de l'indicateur de temps restant (7). La machine reste silencieuse pendant environ 40-50 minutes lorsque le voyant de séchage est allumé.

REMARQUE : Lorsque vous appuyez sur le bouton de demi-charge (3), vous pouvez exécuter trois types de lavage dans les deux paniers, le panier supérieur et le panier inférieur. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à l'allumage du voyant du panier contenant la vaisselle à laver. Toute la vaisselle qui se trouve dans le panier sera certainement lavée.

REMARQUE : Appuyez sur le bouton de demi-charge pendant 3 secondes pour activer l'option Pastilles lorsque vous utilisez un détergent mixte contenant du sel, des produits de rinçage et des fonctions supplémentaires.

REMARQUE : Vous pouvez sélectionner le programme Hygiène pour un lavage hygiénique et plus propre en modifiant la température et le temps de lavage du programme sélectionné.

REMARQUE : Si vous sélectionnez l'option Rinçage, les étapes de lavage et de rinçage sont ajoutées au programme sélectionné. Vous pouvez alors être sûrs que votre vaisselle sera plus propre et plus éclatante.

REMARQUE : Si le voyant de séchage est allumé, un chauffage et des phases de séchage supplémentaires s'ajouteront au programme choisi pour permettre que vos plats en ressortent plus secs.

REMARQUE : Si vous avez utilisé une fonction supplémentaire lors du plus récent programme de lavage, cette fonction reste active lors du programme de lavage suivant. Si vous voulez annuler cette fonction sur le nouveau programme de lavage, Maintenez les boutons Extra **(1)**, Temporisation **(2)** ou Demi-charge **(3)** enfoncés jusqu'à l'extinction des voyants correspondants, ou utilisez le bouton Marche/Arrêt **(4)** pour éteindre la machine. Si vous souhaitez utiliser une fonction supplémentaire avec un programme nouvellement sélectionné, sélectionnez la fonction souhaitée.

REMARQUE : Vous pouvez activer/désactiver la Sécurité enfant en appuyant sur les boutons « Extra » **(1)** et « Demi-charge » **(3)** pendant environ 3 secondes. Une fois cette fonction activée, tous les voyants LED clignotent et « CL » s'affiche une fois sur l'indicateur de temps restant **(7)**. Lorsqu'elle est désactivée, les voyants et l'indication « CL » clignotent deux fois.

REMARQUE : Vous pouvez retarder le temps de démarrage du programme de 1-2...19 heures en appuyant sur le bouton de temporisation **(2)** avant le démarrage du programme. Si vous souhaitez modifier la durée de temporisation, appuyez d'abord sur le bouton Départ/Pause, puis sur le bouton de temporisation pour sélectionner une nouvelle durée. Pour activer une nouvelle durée de temporisation, appuyez sur le bouton Départ/Pause. Pour annuler la temporisation, réglez le temps de démarrage à 0 heure à l'aide du bouton de temporisation.


REMARQUE : Si l'utilisateur éteint la machine après avoir sélectionné la durée de temporisation et lancé le programme, le temps différé est annulé.

REMARQUE : Lorsque le sel adoucissant est insuffisant, l'indicateur d'avertissement de manque de sel **(9)** s'allume et vous devez remplir le réservoir de sel.

REMARQUE : Lorsque le produit de rinçage est insuffisant, l'indicateur d'avertissement de manque de produit de rinçage **(9)** s'allume et vous devez remplir le réservoir du produit de rinçage.


Modification d'un programme

Si vous désirez changer de programme tandis qu'un programme de lavage est en cours :



Annulation d'un programme

Si vous souhaitez annuler un programme pendant le lavage.



REMARQUE : Évitez d'ouvrir la porte avant la fin du programme.

REMARQUE : À la fin du programme de lavage, vous pouvez laisser la porte de votre machine entrouverte pour accélérer le séchage.

REMARQUE : Si la porte du lave-vaisselle s'ouvre pendant le lavage ou en cas de coupure de courant, la machine relance le programme une fois la porte fermée ou le courant rétabli.

Fonctions des programmes

Numéro de programme	1	2	3	Référence 4
Noms de programmes	Prélavage	Rapide 30 min	Délicat	Éco
Températures	Aucune chaleur	40 °C	40 °C	50 °C
Type de déchets alimentaires	Effectuez le prélavage pour rincer et retirer les résidus de la vaisselle sale qui attendra quelques jours.	Café, lait, thé, viandes froides, légumes, conservés à court terme	Café, lait, thé, viandes froides, légumes, conservés à court terme	Café, lait, thé, viandes froides, légumes, conservés à court terme
Degré de saleté	-	Faible	Faible	Moyen
Quantité de détergent B : 25 cm ³ /15 cm ³ A : 5 cm ³	-	B	A+-B	A + B
	Prélavage	Lavage à 40 °C	Prélavage	Prélavage
	Fin	Rinçage à froid	Lavage à 40 °C	Lavage à 50°C
		Rinçage à chaud	Rinçage à froid	Rinçage à chaud
		Fin	Rinçage à chaud	Séchage
			Séchage	Fin
Durée du programme (min)	15	30	74	171
Consommation électrique (kW heures)	0,45	0,90	0,81 - 0,96	0,90
Consommation d'eau (en litres)	4,2	10,9	13,9	9,0
Si le bouton de demi-charge est activé, les valeurs seront les suivantes :				
Durée du programme (en minutes)	15	30	67	152
Consommation électrique (kW heures)	0,45	0,90	0,81 - 0,96	0,87
Consommation d'eau (en litres)	4,2	10,9	10	9,0

Avertissement : Les programmes courts ne comportent pas de phase de séchage. Les valeurs mentionnées ci-dessus ont été obtenues en laboratoire, conformément aux normes pertinentes. Ces valeurs varient en fonction des conditions d'utilisation de l'appareil et de l'environnement (tension du réseau, pression d'eau, température d'admission d'eau et température ambiante).

Fonctions des programmes

Numéro de programme	5	6	7	8
Noms de programmes	Normal	Quotidien	Super 50 min.	Intensif
Températures	55°C	60°C	65 °C	65 °C
Type de déchets alimentaires	Café, lait, thé, viandes froides, légumes, conservés à court terme	Café frais, lait, thé, viandes froides légumes	soupes, sauces, pâtes, œufs, pilaf, pommes de terre, plats cuits au four et aliments frits.	soupes, sauces, pâtes, œufs, pilaf, pommes de terre, plats cuits au four et aliments frits.
Degré de saleté	Faible	Moyen	Moyen	Moyen
Quantité de détergent B : 25 cm ³ /15 cm ³ A : 5 cm ³	B	A + B	A+-B	A+-B
	Prélavage	Prélavage	Lavage à 65°C	Lavage à 50°C
	Lavage à froid	Lavage à 60°C	Rinçage intermédiaire	Lavage à 65°C
	Lavage à 55°C	Rinçage à froid	Rinçage à chaud	Rinçage à froid
	Rinçage à froid	Rinçage à chaud	Fin	Rinçage à chaud
	Rinçage à chaud	Séchage		Séchage
	Séchage	Fin		Fin
	Fin			
Durée du programme (en minutes)	112	94	50	122
Consommation électrique (kW heures)	1,12-1,3	1,38	1,35	1,22-1,8
Consommation d'eau (en litres)	17,7	14,4	10,7	15
Si le bouton de demi-charge est activé, les valeurs seront les suivantes :				
Durée du programme (en minutes)	100	82	46	96
Consommation électrique (kW heures)	1,12-1,3	1,38	1,35	1,22-1,8
Consommation d'eau (en litres)	14,4	11,1	10,7	10,5

XI. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyage de l'intérieur

- Le nettoyage régulier de la machine prolonge sa durée de vie.
- De la graisse et du calcaire peuvent s'accumuler dans la cuve.

Dans ce cas :

- Remplir le compartiment à détergent - sans vaisselle dans la machine.
- Sélectionner un programme à haute température et mettre la machine en route. Si cette procédure se révèle insuffisante, utiliser des produits de nettoyage spéciaux disponibles sur le marché. (Produits de nettoyage spécial lave-vaisselle).

Nettoyage des joints de porte


- Pour nettoyer tous résidus accumulés dans les joints de porte, essuyer les joints régulièrement avec un chiffon humide.

Nettoyage de la machine

- Nettoyer les filtres après chaque lavage et les bras de lavage au moins une fois par semaine. Pour cela débarrasser la machine et fermer le robinet d'arrivée d'eau avant de commencer le nettoyage. Ne pas utiliser de produit abrasif. Essuyer avec un produit doux et un chiffon humide.

Nettoyage des Filtres

- Vérifier la présence de résidus accumulés dans le filtre et le microfiltre.
- Retirer les filtres et les nettoyer soigneusement à l'eau claire.



a : Microfiltre extérieur

b : Filtre à déchets intérieur

c : Filtre tamis métal ou plastique

- Pour extraire le groupe filtrant : tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et le soulever :




- Retirer le filtre métal ou plastique.
- Séparer ensuite le filtre à déchets et le microfiltre.
- Rincer abondamment à l'eau claire.
- Replacer le filtre à déchet dans le microfiltre en faisant bien correspondre les repères. Fixer le microfiltre sous le filtre métal ou plastique et tourner dans le sens de la flèche : l'ensemble est verrouillé quand on visualise la flèche sur le microfiltre.

ATTENTION : Ne jamais utiliser le lave-vaisselle sans filtre.

Une installation incorrecte du filtre diminuera l'efficacité de la machine. La propreté des filtres est essentielle au bon fonctionnement de la machine.

Nettoyage du bras de lavage

- Vérifier que les gicleurs des bras de lavage supérieur et inférieur ne sont pas bouchés. En cas d'obstruction, retirer les bras de lavage et les nettoyer à l'eau claire.
- Retirer le bras de lavage supérieur en tournant l'écrou vers la gauche. Veiller à bien serrer l'écrou en réinstallant le bras de lavage supérieur.
- Retirer le bras de lavage inférieur en le tirant vers le haut.



Nettoyage des filtres du tuyau d'arrivée d'eau

- Les filtres du tuyau d'arrivée d'eau empêchent que la machine soit endommagée par toute contamination (sable, argile, rouille, etc.) éventuellement transportée dans le réseau ou l'installation de plomberie intérieure et prévient tous désagréments tels que le jaunissement ou la formation de dépôts après le lavage.
- Vérifier régulièrement les filtres et le tuyau d'arrivée d'eau et les nettoyer si nécessaire.
Pour cela, fermer le robinet et retirer le tuyau. Retirer le filtre du tuyau ainsi que le filtre de l'entrée du lave vaisselle et les nettoyer à l'eau claire. Replacer les filtres dans leurs logements et réinstaller le tuyau.

Après chaque utilisation :

- Maintenir l'intérieur de la machine propre.
- Laisser la porte entrouverte pour empêcher la formation d'odeurs désagréables.

En cas de non utilisation prolongée : Débrancher la machine et couper l'eau.

QUE FAIRE EN CAS DE PANNE

CODE ERREUR	DESCRIPTION DE L'ERREUR	OPERATION
F5	Alimentation en eau inadéquate.	<ul style="list-style-type: none">• S'assurer que le robinet d'entrée d'eau est entièrement ouvert et qu'il n'y a aucune coupure d'eau.• Fermer le robinet d'entrée d'eau, séparer le tuyau d'entrée d'eau du robinet et nettoyer le filtre à l'extrémité de branchement du tuyau.• Redémarrer la machine, contacter le service d'entretien si l'erreur se reproduit.
F3	Erreur d'entrée d'eau ininterrompue.	<ul style="list-style-type: none">• Fermer le robinet.• Contacter le service d'entretien.
F2	Impossible d'évacuer l'eau résiduelle contenue dans la machine.	<ul style="list-style-type: none">• Le tuyau d'évacuation d'eau est obstrué.• Les filtres de la machine peuvent être bouchés.• Eteindre puis rallumer la machine et activer la commande d'annulation du programme.• Si l'erreur persiste, contacter le service d'entretien.
F8	Erreur de chauffage.	<ul style="list-style-type: none">• Contacter le service d'entretien.
F1	L'alarme est active contre le flux d'eau.	<ul style="list-style-type: none">• Eteindre la machine et fermer le robinet.• Contacter le service d'entretien.
FE	Carte électronique défectueuse.	<ul style="list-style-type: none">• Contacter le service d'entretien.
F7	Erreur de surchauffe (la température de la machine est trop élevée).	<ul style="list-style-type: none">• Contacter le service d'entretien.
F9	Erreur concernant la position du diviseur.	<ul style="list-style-type: none">• Contacter le service d'entretien.
F6	Capteur de chauffage défectueux.	<ul style="list-style-type: none">• Contacter le service d'entretien.

AUTRES SYMPTOMES

- **L'un des témoins lumineux de déroulement du cycle s'allume et le témoin lumineux Départ/Pause s'allume et s'éteint :**
 - Si la porte est ouverte, fermer celle-ci.
- **Le programme ne démarre pas :**
 - Vérifier que la prise de courant est branchée.
 - Vérifier les fusibles de l'installation.
 - Vérifier que le robinet d'arrivée d'eau est ouvert.
 - Vérifier que la porte de l'appareil est fermée.
 - Vérifier que l'appareil est éteint en pressant le bouton Marche/Arrêt.
 - Vérifier que les filtres d'arrivée d'eau et les filtres de la machine ne sont pas bouchés.
- **Les témoins lumineux Lavage et Fin clignotent sans interruption :**
 - L'alarme antidébordement est active.
 - Fermer le robinet et contacter le Service après vente.
- **Les témoins lumineux de déroulement du cycle ne s'éteignent pas après une opération de lavage :**
 - Presser la touche Marche Arrêt pour mettre l'appareil hors tension.
- **Résidus de détergent dans le compartiment à détergent :**
 - Le compartiment était humide lors du remplissage du détergeant.
 - Bien vérifier que le compartiment est sec avant de remplir.
- **Il reste de l'eau à l'intérieur de la machine à la fin du programme :**
 - Le tuyau de vidange est bouché ou plié.
 - Les filtres intérieurs sont bouchés.
 - Le programme n'est pas encore terminé.
- **La machine s'arrête pendant une opération de lavage :**
 - Panne de courant.
 - Coupure d'arrivée d'eau.
 - Programme en mode suspendu.
- **Bruits de vaisselle remuée et coups pendant une opération de lavage :**
 - La vaisselle n'est pas installée correctement.
 - Le bras de lavage heurte la vaisselle.

• **Résidus d'aliments sur la vaisselle :**

- La vaisselle est mal installée dans la machine ; l'eau aspergée par les bras de lavage n'atteint pas les endroits mal lavés.
- Le panier est trop chargé.
- La vaisselle se touche.
- Quantité de détergent insuffisante.
- Programme sélectionné inadapté, température pas assez haute.
- Bras de lavage bouché par des résidus d'aliments.
- Filtres intérieurs bouchés.
- Filtres mal positionnés.
- Pompe de vidange bouchée.

• **Présence de taches blanches sur la vaisselle :**

- Quantité de détergent insuffisante.
- Réglage du doseur de produit de rinçage trop faible.
- Absence de sel régénérant malgré le fort degré de dureté de l'eau.
- Réglage de l'adoucisseur trop faible.
- Couvercle du compartiment à sel mal fermé.

• **La vaisselle ne sèche pas :**

- Programme sans séchage sélectionné.
- Réglage du doseur de produit de rinçage trop faible.
- Vaisselle retirée avant la fin du cycle de séchage. Attendre que le témoin lumineux fin soit allumé avant d'ouvrir la porte du lave-vaisselle.

• **Présence de taches de rouille sur la vaisselle :**

- Vaisselle en acier inoxydable de mauvaise qualité.
- Teneur en sel de l'eau de lavage élevée.
- Couvercle du compartiment à sel mal fermé.
- Trop de sel introduit dans la machine au moment du remplissage.
Du sel a débordé dans la cuve.
- Mise à la terre défectueuse.

Appeler le service après vente si le problème persiste après les contrôles ou en cas de tout dysfonctionnement non décrit ci-dessus.



CONDITIONS DE GARANTIE ET SERVICE APRES VENTE

Service Après Vente :

Pour toute information complémentaire, faire réparer l'appareil ou en cas de problème, s'adresser au Service Après Vente du magasin Cora où le produit a été acheté.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

CORA NON ALIMENTAIRE
1, rue du Chenil
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE

Durée de disponibilité des pièces détachées fonctionnelles: 6 ans, à partir de la date de fabrication du produit.

XXXXXXXX R24

Date de mise à jour : 20/04/2017

FR / 42